

# 深圳门禁维修 深圳门禁厂家 深圳门禁

产品名称	深圳门禁维修 深圳门禁厂家 深圳门禁
公司名称	东莞市荆棘鸟商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市体育路福民大厦408
联系电话	15920663926

## 产品详情

### 智能化门禁监控系统安装调试准则

#### 一、智能化门禁监控系统安装与调试

1、电源保证功率足够，尽量使用线性电源，门锁和控制器应分开供电。电源的安装尽可能靠近用电设备，以避免受到干扰和传输损耗。

2、布线分为电源线、通讯线、信号线，布线时注意强、弱电分开走线，两管相隔要求大于20cm左右。  
电源线：线径足够粗，采用多股导线。信号线和通讯线：采用屏蔽五类双绞线。其中485总线必须使用双绞的一对线连接。在选购线材的时候建议采用4\*0.5的四芯屏蔽线。

#### 3、注意事项

- (1)、屏蔽线千万不能用来作为0V电压（电源地）的连接线
- (2)、每个屏蔽回路只能有一个接地端
- (3)、当屏蔽回路中无法接地时可将屏蔽线连接到网络的另一屏蔽回路中。
- (4)、必须将各个模块的信号地连接在一起。
- (5)、若线路中间有断点，需将断点用烙铁焊上并做好绝缘处理。
- (6)、不要将网络连接线与交流电源放在一起。
- (7)、如果网络连线超过1000米，要加中继器，中继器后可以再延长1000米。

## 门禁后备供应电源深圳门禁

很多人提到门禁停电之后怎么办？

1、需要后备电源，如果断电的话那要看门禁是否带应急电源。门禁机电源里可装蓄电池，停电时可供电1-4小时。停电时间过长就不行了。

2、门禁需要电源，在深圳做门禁，门禁用的电源是12v的，220V的电通过门禁的电源转化成12V

在从电源上往锁，门禁读头上接，对220V电没有什么太大的要求，

一般情况下只要这个电源不管在什么情况下都有电就可以了，大多情况下都用借用安全出口的电源来接门禁电源，要么就给门禁电源备一块蓄电池。

3、从安防的专业要求出发，门禁系统在停电后应该处于打开状态，以便于人员逃生和疏散。

门禁系统的主控机可以将门禁设置为停电关门或停电开门状态。不过设置成停电开门状态后，门禁在停电时会无法关闭。

如果希望门禁在停电状态下也能正常工作，深圳门禁维修，可以加装备用电源。一台普通的备用电源，在停电条件下可以工作3到5个小时。当然，由于现在小区的停电现象并不常见，因此专门为门禁加装备用电源的情况并不多。

门禁安装一般都由专业的安装门禁公司，东莞深圳地区有部分商家也有施工队伍，门禁属于安防类项目，深圳门禁，需要专业的安装人员，上门安装，一套普通的办公室门禁，包含门禁主机，门禁锁，门禁电源，门禁开关等；

智能安防公司专业安装门禁，监控，系统，考勤系统，服务珠三角及其周边城市，中控深圳门禁代理商，公司拥有十余名经验丰富安装工程师，承家全国大多数城市门禁系统安装，网络布线，监控系统安装及其他弱电工程。深圳门禁

门禁安装维护业务联系

13422212401（刁工）

深圳门禁维修-深圳门禁厂家-深圳门禁由东莞市荆棘鸟商贸有限公司提供。深圳门禁维修-深圳门禁厂家-深圳门禁是东莞市荆棘鸟商贸有限公司（[www.35mc.com/pyp/lijinabout-2695.html](http://www.35mc.com/pyp/lijinabout-2695.html)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刁工。