

# 公司门禁系统 佛山门禁 门禁安防公司电话

产品名称	公司门禁系统 佛山门禁 门禁安防公司电话
公司名称	东莞市荆棘鸟商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市体育路福民大厦408
联系电话	15920663926

## 产品详情

### 门禁系统该如何布线

为了使门禁系统能够正常工作，对于布线的要求十分严格，稍有错误就会使整个系统瘫痪，那么门禁系统如何能够合理、整齐的完成布线呢？

01

开关按钮连线。两个开关按钮一端连在JP1接口接地端口，佛山门禁，开关按钮1连接JP1接口OP1端口，开关按钮2连接JP1接口OP2端口。

02电源接线。一个电源箱的6个端口，2端口NC分别与电锁1的正负极连接，停车场门禁，4端口+12V与JP1接口中电源正极+V端口连接，电源端口5 GND、6 PUSH分别与JP1接口继电器输出端口LS1，LS1"连接。另一个电源箱4端口弃用，5、6端口分别与JP1接口继电器输出端口LS2，人脸识别 门禁，LS2"连接。

03

电锁连线。两个电锁正负极分别与两个电源的2、3端口相连，电锁磁端口接JP1接口GND端口，电锁门端口分别与JP1接口门磁端口MC1、MC2连接。

04

读卡器连线。两个读卡器的布线情况相同，分别与JP2、JP3接口中+V、GND、DATA0、DATA1端口相连，包括两根电源连线，公司门禁系统，两根W26数据线。

05

通讯器连线。通讯器GND、485-、485+端口分别与JP4接口中的接地端口GND、RS485通讯负、RS485通讯正接口连接。

## 门禁系统故障排除法

### 1、有效卡不能开门

- 1)检查电控锁是否正常 检查电源或者更换电控锁
- 2)锁舌与锁扣是否发生机械性卡死 修复机械故障或者更换零部件
- 3)查看控制板上的指示灯，控制板与模块间通讯是否正常 排除故障
- 4)检查读卡器与模块之间的通讯是否正常 排除故障
- 5)是否设置了信息日关闭命令 通过软件调整开门时间
- 6)操作人员是否对门禁系统进行初始化或者其他命令 通过软件重新授权

电锁（需要配辅件）：磁力锁、电插锁——看你装在什么门上；

输入设备（需要配底座）：读卡器、出门按钮、门磁、指纹读卡器——看你要怎么选择；门禁

控制器（需要配箱）：控制上边的设备，与电脑等链接；

电源（需要配箱、变压器、UPS）：一般是用12VDC，

电锁与控制器的电源分开供应；线缆（需要配管）：门禁

控制器的链接线缆——看通讯协议（CAT5+；RVVP2\*1.0）； 门禁

电锁线、门磁线——RVV2\*1.0

读卡器线缆——RVV8\*0.5、短点也可用CAT5+3 协议转换设备、电脑、软件、卡片。

门禁安全需要与消防联动。根据需要再配置摄像机。 门禁

上边的配置根据你的需要自己调整，具体的配置问你的设备供应商，再找集成商安装。 门禁

公司门禁系统-佛山门禁-门禁安防公司电话由东莞市荆棘鸟商贸有限公司提供。东莞市荆棘鸟商贸有限公司（[www.35mc.com/pyp/lijinabout-2695.html](http://www.35mc.com/pyp/lijinabout-2695.html)）实力雄厚，信誉可靠，在广东东莞的门禁考勤器材及系统等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领智能安防科技公司和您携手步入辉煌，共创美好未来！

