

道闸停车场系统 江苏金奇 江苏道闸

产品名称	道闸停车场系统 江苏金奇 江苏道闸
公司名称	江苏金奇智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省徐州市铜山区铜山万达2号楼1912室
联系电话	17751943699

产品详情

道闸调整方法：

拉簧调整

- 接通道闸电源，按控制器的“ ” “ ” 键，使闸杆上下90度运行4至5次，如落杆时间杆出现抖动现象，说明平衡弹簧拉力不够，将闸杆运行到垂直状态。
- 断开电源，打开箱机，松开箱盖螺丝，取下箱盖。
- 使用六角扳手调节每根拉簧螺丝。使闸杆在落杆运行时达到最佳效果。
- 若起杆时间杆出现抖动现象，说明平衡弹簧的拉力过大，重复上述操作（将弹簧螺丝放松，江苏道闸，使闸杆在落杆运行时达到最佳效果。）
- 若起杆时，电机有运转而闸杆不动作，说明平衡拉簧拉力不足，调节拉簧状态或增加拉簧，直至闸杆运行正常。

单机弹簧配置情况如下：

闸杆长度6米配置两根拉簧，档杆长度4-5米配置两根拉簧，道闸停车场系统，闸杆长度4米以下配置一根拉簧。

调整时在每个螺母旋转圈数相同，以免受力不均衡。

道闸机械部分使用润滑油大体分为两种：

机油和甘油（黄油），因为道闸大部分是在室外工作，在使用机油时要注意冬季使用防冻机油。道闸内减速机应使用机油，减速机都设置有添加机油的机油孔及观测机油高度的机油窗，机油窗设置在减速机壳体的正面，添加机油前应先将机油窗擦拭干净，保证能够清晰的观察到机油窗内机油高度，如底于机油窗应添加机油，添加机油不应超过机油窗，添加机油应从机油孔倒入；减速机所使用机油应每年更换两次，道闸厂家，这两次更换的事件应安排在冷热季节交替时，应该安排在每年的4月初和10月初，在4月初更换机油时，使用普通机油更换掉原有机油；在10月初更换机油时，道闸厂，使用防冻机油更换掉原有机油。

在更换前应先对机油箱进行清洗，清洗前应先先将机油箱内原有机油全部放出，然后将清洗油倒入机油箱，再放出机油箱内清洗油，然后开始添加新机油。

道闸闸杆到位不停，其原因是：

1. 控制盒内可控硅坏：控制盒一插电，就自动运行，说明可控硅被穿。
2. 霍尔开关到位不导通：用手摇柄把闸杆摇到关位或开位，用万用表测关位或开位的输出电压是否有变化，若无则霍尔开关坏。
3. 霍尔开关与失制盒插件接触不好：打开道闸门，用表测量光电开关的正负电压存不存在。若无，说明接插件有问题，须检查。

道闸停车场系统-江苏金奇(在线咨询)-江苏道闸由江苏金奇智能科技有限公司提供。道闸停车场系统-江苏金奇(在线咨询)-江苏道闸是江苏金奇智能科技有限公司（www.jsjqzn.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱经理。