

液压缸规格型号 液压缸 买液压缸选博新机械

产品名称	液压缸规格型号 液压缸 买液压缸选博新机械
公司名称	缙云县博新机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江缙云县壶镇工业区青川路300号
联系电话	15215776999

产品详情

【液压缸】【带锯床配件】缙云县博新机械有限公司为您介绍液压缸：

液压缸安装的注意事项

在将液压缸安装到系统之前，应将液压缸标牌上的参数与订货时的参数进行比较。

液压缸的基座必须有足够的刚度，否则加压时缸筒成弓形向上翘，使活塞杆弯曲。

缸的轴向两端不能固定死。由于缸内受液压力和热膨胀等因素的作用，有轴向伸缩。若缸两端固定死，液压缸定制设计，将导致缸各部分变形。拆装液压缸时，严禁用锤敲打缸筒和活塞表面，如缸孔和活塞表面有损伤，不允许用砂纸打磨，要用细油石精心研磨。导向套与活塞杆间隙要符合要求。

液压缸及周围环境应清洁。油箱要保证密封，防止污染。管路和油箱应清理，防止有脱落的氧化铁皮及其他杂物。清洗要用无绒布或专用纸。不能使用麻线和粘结剂做密封材料。液压油按设计要求，注意油温和油压的变化。空载时，拧开排气螺栓进行排气。

拆装液压缸时，液压缸规格型号，严防损伤活塞杆顶端的螺纹、缸口螺纹和活塞杆表面。更应注意，不能硬性将活塞从缸筒中打出。

质量可靠，有口皆碑！欢迎新老客户的来电！

缙云县博新机械有限公司为您介绍液压缸故障诊断及处理：

液压缸内部泄漏。液压缸内部泄漏包括液压缸体密封、活塞杆与密封盖密封及活塞密封均磨损过量等引起的泄漏。活塞杆与密封盖密封泄漏的原因是，密封件折皱、挤压、撕裂、磨损、老化、变质、变形等，此时应更换新的密封件。活塞密封过量磨损的主要原因是速度控制阀调节不当，造成过高的背压

以及密封件安装不当或液压油污染。其次是装配时有异物进入及密封材料质量不好。其后果是动作缓慢、无力，严重时还会造成活塞及缸筒的损坏，出现“拉缸”现象。处理方法是调整速度控制阀，对照安装说明应做必要的操作和改进。

质量可靠，有口皆碑！欢迎新老客户致电 缙云县博新机械有限公司！

缙云县博新机械有限公司为您介绍液压缸：

在单作用式液压缸中，压力油只供液压缸的一腔，液压缸，靠液压力使缸实现单方向运动，反方向运动则靠外力（如弹簧力、自重或外部载荷等）来实现；而双作用液压缸活塞两个方向的运动则通过两腔交替进油，靠液压力的作用来完成。

质量可靠，有口皆碑！欢迎新老客户的来电！

液压缸规格型号-液压缸-买液压缸选博新机械由缙云县博新机械有限公司提供。液压缸规格型号-液压缸-买液压缸选博新机械是缙云县博新机械有限公司（www.jyboxin.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。