液压缸厂家 博新机械 液压缸

产品名称	液压缸厂家 博新机械 液压缸
公司名称	缙云县博新机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江缙云县壶镇工业区青川路300号
联系电话	15215776999

产品详情

【液压缸】【液压阀】

缙云县博新机械有限公司为您介绍液压缸:

1.液压缸的日常检查内容

液压缸的泄漏情况。

液压缸的动作状态是否正常。

液压缸运行时的声音和温度有无异常。

活塞杆有无伤痕和污染物的粘着情况。

液压缸安装部位的状态,有无松动、裂痕、咬合、变形等现象。

质量可靠,有口皆碑!欢迎新老客户致电 缙云县博新机械有限公司!

缙云县博新机械有限公司为您介绍液压缸的相关资讯:

缸筒作为液压缸、矿用单体支柱、液压支架、炮管等产品的主要部件,液压缸厂家,其加工质量的好坏 直接影响整个产品的寿命和可靠性。缸筒加工要求高,其内表面粗糙度要求为Ra0.4~0.8&um,对同轴度 、耐磨性要求严格。缸筒的基本特征是深孔加工,其加工一直困扰加工人员。

采用滚压加工,由于表面层留有表面残余压应力,有助于表面微小裂纹的封闭,阻碍侵蚀作用的扩展。

从而提高表面抗腐蚀能力,并能延缓疲劳裂纹的产生或扩大,因而提高缸筒疲劳强度。通过滚压成型, 滚压表面形成一层冷作硬化层,减少了磨削副接触表面的弹性和塑性变形。滚压后,表面粗糙度值的减小,可提高配合性质。

质量可靠,有口皆碑!欢迎新老客户致电缙云县博新机械有限公司!

【液压缸】【带锯床配件】缙云县博新机械有限公司为您介绍液压缸:

液压缸安装的注意事项

在将液压缸安装到系统之前,应将液压缸标牌上的参数与订货时的参数进行比较。

液压缸的基座必须有足够的刚度,否则加压时缸筒成弓形向上翘,液压缸,使活塞杆弯曲。

缸的轴向两端不能固定死。由于缸内受液压力和热膨胀等因素的作用,有轴向伸缩。若缸两端固定死,将导致缸各部分变形。拆装液压缸时,严禁用锤敲打缸筒和活塞表面,如缸孔和活塞表面有损伤,不允许用砂纸打磨,要用细油石精心研磨。导向套与活塞杆间隙要符合要求。

液压缸及周围环境应清洁。油箱要保证密封,防止污染。管路和油箱应清理,防止有脱落的氧化铁皮及 其他杂物。清洗要用无绒布或专用纸。不能使用麻线和粘结剂做密封材料。液压油按设计要求,注意油 温和油压的变化。空载时,拧开排气螺栓进行排气。

拆装液压缸时,严防损伤活塞杆顶端的螺纹、缸口螺纹和活塞杆表面。更应注意,不能硬性将活塞从缸 筒中打出。

质量可靠,有口皆碑!欢迎新老客户的来电!

液压缸厂家-博新机械-液压缸由缙云县博新机械有限公司提供。缙云县博新机械有限公司(www.jyboxin.c om)为客户提供"液压和气压动力机械及元件制造,销售。"等业务,公司拥有"博新机械"等品牌。专注于液压设备等行业,在浙江丽水有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:李先生。