

张掖耙渣机 履带耙渣机结构图 新澳游扒渣机地址

产品名称	张掖耙渣机 履带耙渣机结构图 新澳游扒渣机地址
公司名称	襄阳新澳游商务服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区
联系电话	17871150018

产品详情

60型后折叠式扒渣机

大家都知道小型扒渣机是用在矿洞或引水洞内出渣作业的利器。有些用户在订购扒渣机时会有所顾虑，扒渣机在矿洞内有时候需要拐弯、变更巷道或调头，巷道宽度太窄，这时候比较费力，永力通扒渣机生产厂家向大家推荐一种解决这种难题的特殊机型---60型后折叠式扒渣机。它的尾部输送架可以设计成可以折下来的，折下来的部分大约有60-100公分，这样一来，扒渣机的整机长度就减短了，临夏耙渣机，扒渣机在不是很宽的巷道内行走就更加灵活自如，通畅无阻了。

怎么购买到质量好、性能好的刮板扒渣机

下面永力通刮板扒渣机介绍一种简易、快速更换轮式刮板扒渣机轮胎的方法，具体如下：

- (1)启动机器，就近寻找一块比较平坦开阔的场地，压下动臂升降杆，利用动臂支承使前轮离地，然后用支架支撑在前桥靠近爆胎的一侧，并将后轮楔好(必须与驾驶员密切配合，以免造成人身伤害)。
- (2)利用撬杠等等工具，拆卸挡圈及锁圈然后检查轮胎衬垫与轮辋外表面是否粘连(轮胎使用时间较长，衬垫与轮辋外表面可发生粘连)。若发生可撤掉支撑物，使机器在短距离内慢速往复运行，直至衬垫与轮辋外表面脱离;严禁转向和高速行驶，以免损坏内胎。然后，履带耙渣机结构图，前轮重新支撑起来。
- (3)将内、外胎的相对位置作好标记，以便查找、清除异物和修补轮胎。

轮式刮板扒渣机是一种由四个轮胎带动行走的刮板扒渣机，它凭着威猛的驱动能力，行走在矿山碎石与瓦砾之间，连续工作二十四小时兼挖掘采集，输送，装车，清底五种功能并驾齐驱。

每小时装载量根据扒渣机大小设计的不同而不同，30型的1小时装载30立方，40型的1小时装载40立方，50

，60，80，100，120，160型的则皆为依据车型定制的装载量。

相对于履带刮板扒渣机，轮胎式刮板扒渣机则更为灵活，为了适应每个矿洞(引水渠、地下室、隧道等)的既定大小，轮式刮板扒渣机又如同孙行者一样，不断更改着自身的大小。

使用者在使用刮板扒渣机机器之前，小型矿井耙渣机，一定要抽出时间将刮板扒渣机说明书仔细阅读一遍，上面的使用方法和保养方法都要了解，这样在操作时才会避免因错误的操作使机器发生故障。

操作刮板扒渣机时的一些注意事项，操作者们一定要仔细看看，在平时避免这些错误的操作方法的话不光会提高生产的效率还能够提高机器的使用效率。

矿用井下扒渣机操作要点和注意事项：

- (1)、要经常使机器往前推进，让碴石有一定的堆积高度，以便达到装碴的更佳效率。
- (2)、装载时手柄可同时动作，行走机构要经常推进，在不同的碴堆状况下要求大臂、小臂、挖斗联合动作，以提高效率。
- (3)、大臂抬起的高度应根据碴石的堆积高度来定，不必每次抬到更高位置，以加快工作节奏。
- (4)、操作时应尽量避免让工作油缸伸缩到终点，这样不仅可以避免油缸和工作机构受到过多的冲击，延长零件的使用寿命，还可以避免安全阀经常溢流，油温过高。
- (5)、如果刮板链被坚硬的石块卡住，可暂时停止装碴，快速扳动正反转手把，让刮板链不断地正反转冲击，即可解除卡链，恢复正常工作。
- (6)、工作时，工作机构的周围和运输槽底下严禁站人。
- (7)、机器行走时不得挤压电缆。
- (8)、机器停止使用时，应停放在离工作50米以外处，其推板、挖斗、小臂应收拢、大臂落下；运输槽降到更低位置，手动换向阀置于停止位。
- (9)、本机只能装载松散碴石，用推板集料，不能像推土机一样推土集料。
- (10)、挖斗装碴工作机构和行走不能同时使用。
- (11)、产品整机保证期为6个月。该时间是将设备安装完毕及试运行之日算起。设备现场安装不应晚于设备发货后三个月；100、300、600、900工作小时后的检修，履带耙渣机操作台图片，必须由委派的工程师在两周之内向供货方汇报之后方可进行，否则保证期立刻终止。
- (12)、保证期内所保修的部件不保包括常规检修的零件，如滤油器及滤芯、润滑油、液压油。
- (13)、扒渣机行走或倒车应启动电铃做为警示信号。

张掖耙渣机-履带耙渣机结构图-新澳游扒渣机地址由襄阳新澳游商务服务有限公司提供。襄阳新澳游商务服务有限公司（www.yltbj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。新澳游扒渣机——您可信赖的朋友，公司地址：襄阳市高新区邓城大道邓城工业园5-106，联系人：童经理。