

# SCTHWA43SNS SCT壁挂式 不带显示温湿度传感器

产品名称	SCTHWA43SNS SCT壁挂式 不带显示温湿度传感器
公司名称	苏州乡林楼宇智能科技有限公司
价格	420.00/个
规格参数	
公司地址	苏州工业园区仁爱路150号第二教学楼B110室
联系电话	0512-62814096 18912673425

## 产品详情

SCTHWA43SNS SCT壁挂式 不带显示温湿度传感器 SCTHWA43SNS室内温湿度传感器 honeywell

SCTHWA43SNS室内温湿度传感器可代替CHT3W1TLD

SCTHWA43SNS室内温湿度传感器可代替H7030A1000 SCTHWA43SNS代替型号CHT3W1TLD

SCTHWA43SNS代替型号H7030A1000 SCTHWA43SDS代替型号H7030A1000

SCTHWA43SDS代替型号CHT3W1TLD

霍尼韦尔发布全新SCT壁挂式温湿度传感器,以代替旧型号CHT3系列和H7030A1000房间温湿度传感器 用于住宅与办公室,生产制造工厂,库房,设备机柜,环境测试,温湿度的输出信号为4mA-20mA或0-10V。温度输出信号还可配置一个10k 或20k 负温度系数热敏电阻器,也可配置PT1000型传感器。

密封等级: IP30 外壳材料: 塑料(PC+ABS), 阻燃, 符合标准UL94-V0

接线端子排: 螺旋式接线柱, \*\*\*大导线尺寸为1.5mm<sup>2</sup>或AWG16 安装说明书:

步骤1: 为变送器选择合适的安装位置

须确保: 变送器的安装位置能够较好地代表该区域的室内环境,

安装高度大约离地1.5m[4.9ft]; 变送器不能安装在凹槽处、

窗帘后、靠近热源冷源、湿气源位置、通风管道口以及阳光直射的区域

步骤2: 在墙壁上安装变送器, 打开外壳;

确保基座内侧的箭头方向竖直向上; 通过螺丝将基座安装至墙 的安装位置

步骤3: 变送器对照接线图接线 步骤4: 将拨码开关设置到所需的输出状态

步骤5: 重新装好上盖 SCTHWA43SNS 温湿度, 壁挂式, 4 mA 至20 mA, 4 %RH, 0.3 , -5 至55

SCTHWA43SDS 温湿度, 壁挂式, 4 mA 至20 mA, 4 %RH, 0.3 , -5 至55 SCTHWD4FNNS

温湿度, 壁挂式, 0 V 至10 V, 4 %RH, 20 k NTC SCTHWB43SDS 温湿度, 壁挂式, 0 V 至10 V, 4

%RH, 0.3 , -5 至55 SCTHWB43SNS 温湿度, 壁挂式, 0 V 至10 V, 4 %RH, 0.3 , -5 至55

SCTHWC4GNDS 温湿度, 壁挂式, 4 mA 至20 mA, 4 %RH, A 级Pt1000 SCTHWC4GNNS

温湿度, 壁挂式, 4 mA 至20 mA, 4 %RH, A 级Pt1000 SCTHWC4FNNS 温湿度, 壁挂式, 4 mA 至20

mA, 4 %RH, 20 k NTC SCTHWC4FNDS 温湿度, 壁挂式, 4 mA 至20 mA, 4 %RH, 20 k NTC

SCTHWC4ENDS 温湿度, 壁挂式, 4 mA 至20 mA, 4 %RH, 10 k NTC SCTHWC4ENNS

温湿度, 壁挂式, 4 mA 至20 mA, 4 %RH, 10 k NTC SCTHWD4GNDS 温湿度, 壁挂式, 0 V 至10 V, 4

%RH, 10 k NTC SCTHWD4GNNS 温湿度, 壁挂式, 0 V 至10 V, 4 %RH, A 级Pt1000 SCTHWD4FNDS

温湿度, 壁挂式, 0 V 至10 V, 4 %RH, 20 k NTC SCTHWD4ENDS 温湿度, 壁挂式, 0 V 至10 V, 4

%RH , 10 k NTC SCTHWD4ENNS 温湿度 , 壁挂式 , 0 V 至10 V , 4 %RH , 10 k NTC