

# 南京燃气热风炉 燃气热风炉生产厂家 普兰特「质量可靠」

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 南京燃气热风炉 燃气热风炉生产厂家 普兰特「质量可靠」 |
| 公司名称 | 南京普兰特换热设备有限公司               |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 南京市浦口区星火路14号长峰2号楼607室       |
| 联系电话 | 15951617076                 |

## 产品详情

### 燃气热风炉如何保养

- 1、燃气热风炉燃烧机保养：清理燃烧器转杯盘、点火装置、过滤器、电机及叶轮系统，对风门连杆装置加润滑剂。对燃气热风炉燃烧情况重新给予检测。
- 2、控制器保养：检修检测电器元件，烘干用燃气热风炉，控制线路，清理控制箱集灰，每个控制点进行检测。最后进行密封处理，防止控制器元件受潮
- 3、给水系统保养：检修水处理装置，检查水质是否达标，清理水处理系统，检查给水泵运转情况及扬程，检查各管道阀门是否可灵活使用等。断水断电，各系统充满水后关闭阀门。
- 4、炉体保养：为了使热风炉持久地安全经济运行，必须在日常使用燃气热风炉中，加强对热风炉的维护保养。这也是防止热效率降低，避免使用状态恶化和热风炉事故的重要措施。

### 燃气热风炉常见故障有哪些？

- 1、火力：通过调整下风门开启的大小来调节炉火的供风量，适当加煤来调整火力。

2、突然停电：如果燃气热风炉正在运行当中突然停电，应立即将炉火封住。

3、风机：在燃气热风炉点火时，当燃烧室的木材火烧旺时，南京燃气热风炉，启动风机。在封火后重新起火时，当炉火烧旺时启动风机。当温度表显示温度低于50 时，停止风机。

4、运行：燃气热风炉正常运行时，煤层厚度在150-200mm左右，如火不旺，要轻慢地钩渣来增加供氧量。炉渣含碳较多时，应进行回烧。

一般情况下，我们在对燃气热风炉进行操作时都是按照使用说明去进行去物料的生产的，后期在使用燃气热风炉时，燃气热风炉生产厂家，也应当对操作人员进行安全培训，做好生产使用。

此种加热装置的原理是燃料在燃烧室内充分燃烧，燃烧后的热烟气，通过高效板式换热器，把热量换给新鲜的冷空气。

具体流程如下：

燃料及所需的助燃空气通过外接燃烧机通入炉体中充分燃烧，燃烧后的烟气通过炉体对空气风道中的洁净空气进行高强度辐射传热和强制对流传热，随后，烟气进入高效板式换热器，通过间壁与相邻通道中的洁净空气发生强制对流传热，换热式燃气热风炉，最终通过烟气出口排出；洁净空气通过空气进口进入燃气热风炉设备，在高效板式换热器中与相邻通道中的燃料烟气发生逆向强制对流传热，随后，空气进入燃气热风炉炉体外的空气风道中接受炉膛中烟气的高强度辐射热及对流热，最终通过空气出口进入用户所需洁净热空气的烘干工艺系统。

南京燃气热风炉-燃气热风炉生产厂家-普兰特「质量可靠」由南京普兰特换热设备有限公司提供。“ 气板式换热器,高温换热器,间接式燃气热风炉 ” 就选南京普兰特换热设备有限公司（[www.njprandtl.com](http://www.njprandtl.com)），公司位于：南京市浦口区星火路14号长峰2号楼607室，多年来，普兰特坚持为客户提供好的服务，联系人：郝经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。普兰特期待成为您的长期合作伙伴！