

发电机租赁公司 合肥发电机租赁 合肥友石

产品名称	发电机租赁公司 合肥发电机租赁 合肥友石
公司名称	合肥友石机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县经济开发区碧桂园9幢304室
联系电话	13155174101

产品详情

发电机组常规的三项保护

- 1.带断线监视的发电机组差动保护带断线监视的发电机组差动保护采用三相式接线，为BCH-2型差动继电器。在正常情况下，电流互感器二次回路断线时保护不应误动作。为此，保护的動作电流应大于发电机的额定电流，即 $L=K \cdot I_{N} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}$ 式中K可靠系数，取1.3发电机的额定电流。
- 2.高灵敏性的发电机组差动保护对于采用BCH-2型差动继电器构成的发电机组差动保护，只要在接线上做一些改进，就可以既降低发电机纵差动保护的動作电流，使其小于发电机的额定电流，又保证二次回路断线时保护不致误动作。
- 3.比率制动式发电机组差动保护.目前，普遍采用性能更好的比率制动式差动保护。该保护的動作电流只需躲过发电机最大负载情况下的不平衡电流，可减小为 $0.2I_{N}$ ，而在外部故障时利用穿越性短路电流进行制动，发电机租赁公司，能够可靠地躲过外部故障时的不平衡电流的影响。

汽油机和柴油机的区别

点火方式不同：汽油机吸入燃料与空气的混合物并将其压缩，然后通过火花塞将混合物点燃。柴油机只吸入空气并将其压缩，然后将燃油喷入压缩空气。压缩空气产生的热量就能使燃油自燃压缩比不同：汽油机的压缩比为8:1至12:1，而柴油机的压缩比为14:1，甚至能达到25:1。

由于柴油机压缩比更高，效率也更高。

汽油机具有汽化作用，即空气与燃油混合是在空气进入气缸或油口之前；或使用油口燃油喷射，即在开始进气冲程(气缸外)之前喷射燃油。柴油机采用直喷式，直接将柴油喷入气缸柴油机不安装火花塞，它吸入并压缩空气，然后将燃油直接喷入燃烧腔(直喷式)。

发电机组的自动停机顺序

发电机出租施工过程中发电机组的自动停机顺序一般被设置为：

发电机组正常运行中，若市电恢复正常，二手柴油发电机租赁，则进入“市电电压正常延1时”，确认市电正常后，合肥发电机租赁，市电状态指示灯亮起，“停机延1时”开始；或者当远程开机输入失效时，开始“停机延”。

停机延1时结束后，开始“高速散热延1时”，且发电合闸继电器断开，经过“开关转换延1时”后，市电合闸继电器输出，市电带载，发电供电指示灯熄灭，市电供电指示灯点亮。

进入“停机怠速延1时”（如果被配置）时，怠速继电器加电输出。

进入“得电停机延1时”，得电停机继电器加电输出，燃油继电器输出断开，自动判断是否停稳。

进入“发电机组停稳时间”，大型发电机租赁哪家好，自动判断是否停稳。

若当机组停稳后，进入“发电机组过停稳时间”；否则控制器进入停机失败同时发出停机失败警告（在停机失败报警后，若机组停稳，则进入“发电机组过停稳时间”同时自动消除停机失败警告）。

过停稳时间结束后，进入发电机组待机状态。

发电机租赁公司-合肥发电机租赁-合肥友石由合肥友石机电设备有限公司提供。合肥友石机电设备有限公司（www.ahysjd.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥友石——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市肥东县经济开发区碧桂园9幢304室，联系人：魏经理。