

华为UPS电源UPS5000-A-40KTTL40KVA价格

产品名称	华为UPS电源UPS5000-A-40KTTL40KVA价格
公司名称	北京鸿泰鑫盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	输入:380V 输出:380V 特点:零转换
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号
联系电话	18611501036 18611501036

产品详情

华为UPS电源UPS5000-A-40KTTL40KVA价格

华为UPS5000-A系列基于在线双变换技术，为小型场景的理想供电解决方案。UPS5000-A系列涵盖了6-60 KVA的容量范围，支持机架式和塔式安装，效率**可达95%，并以其优异的效率特性获得英国政府颁发的EAC节能认证与全球首批“能源之星”认证。节能实力广受认可，为客户提供绿色供电。

我们的地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号电话：联系手机：18611501036 期待您的咨询

华为ups电源逆变状态与在线状态转换。

华为ups电源UPS2000-A-6KTTL以下在出厂时带输入线缆，华为ups电源UPS2000-A-6KTTL以上有专用的输入线缆接线端子。输入线缆连接步骤找出UPS输入线缆的接线端子，它隐藏于盖板内，盖板由一螺丝固定，需要用改锥松动此螺丝并取下盖板连接输入线。

由于新的电池在存放的中会有自放电的现象，华为ups电源常见故障以电池处在低电状态UPS不能启动。这时候需要将UPS与电池和市电连接好，按华为ups电源前面板的ON按钮，虽然UPS面板显示灯不会亮，但这时华为ups电源会给电池进行浮充电。华为UPS电源UPS5000-A-40KTTL40KVA价格

3.当华为ups电源处在市电停电蓄电池组输出状态时，机器会一直滴滴的响，滴滴声会随着蓄电池容量的多少而变化，当蓄电池组含有20%电量时滴滴声会间隔时间短。

1. 电源线连接方法和注意事项

华为UPS电源的输入插座要与市电连接，输出插座可经接线板与计算机和显示器连接。对于华为UPS电源，其输出电源分两部分一部分是稳压加电池输出，用于接计算机主机；另一部分是稳压输出，用于在

电压不稳的地区接显示器，打印机和其它设备。华为UPS电源UPS5000-A-40KTTL40KVA价格

注意事项华为UPS电源的输出插座和稳压加电池输出插座不允许接打印机设备，所有的 华为UPS电源输出都不允许接电钻，电锤和电风扇。华为UPS电源 的电源输出插座不能与输入插座直接相连。UPS 电源负载量不能超过其本身标定负载量的 80%。

华为UPS电源UPS5000-A-40KTTL40KVA价格