

不锈钢水箱厂 8吨保温水箱厂家 太阳能热水工程水箱批发

产品名称	不锈钢水箱厂 8吨保温水箱厂家 太阳能热水工程水箱批发
公司名称	佛山市顺德区耀宁金属制品电器有限公司
价格	899.00/吨
规格参数	品牌:耀宁 规格尺寸: 2200*H3000 产地:佛山市顺德区
公司地址	佛山市顺德区北滘镇黄涌工业区东路16号
联系电话	86-0757-23603109 13825513356

产品详情

太阳能保温水箱是指应用在太阳能集中热水或太阳能采暖工程中，用来收集和存储集热器产生的热水的一种装置。

一般由内胆、保温层和外壳组成。

- 1.内胆：通常用sus304不锈钢焊接而成，具有较高的耐腐蚀性，防污染性。
- 2.保温层：分为几类：岩棉、橡塑海棉、聚氨酯发泡等等，以聚氨酯发泡效果最好。

3.外壳：由于外壳主要起到保护保温层和美观的作用，一般用较薄的不锈钢板制成，为了降低成本，很多时候用彩板制作，要注意防腐。

保温水箱是指在水箱的夹层增加特殊工业和保温材料，使水箱的保持一定得温度满足生活或工业需要。保温水箱经常出现在需要大量热水的地方，比如宾馆、工厂等，在家庭里使用得并不多，因此很多人对它并不熟悉，今天，了解下保温水箱安装时的注意事项吧！

- 1、保温水箱可安装在平屋顶、地面或家用系列还可以安装于室外的阳台、室内的厨房、卫生间等位置。
- 2、保温水箱安装位置应方便排污口排水，热水箱应尽量靠近用水点及主机安装的位置，以减少管路热损失。
- 3、楼面工程，水箱无论大小都要放置承重梁上；水箱超过5吨要求客户做承重基础，承重基础承重能力应大于水箱盛水后重量的两倍；楼面比较宽或水箱比较大时建议客户把水箱分为多个放置于承重梁

上（正常情况，单个圆形水箱不要超过10吨，单个方形水箱不要超过20吨）。

- 4、保温水箱楼顶放置，应放置不锈钢镜面反光，影响周围办公或生活环境。
- 5、保温水箱落地安装，必须做150mm高度以上的安装水平地基，水箱放置位置应不影响周围居民。
- 6、保温水箱放置的基础需要水平面，且基础平面不能出现积水现象；如果用工字钢或槽钢焊接的支架，水箱放置的位置必须用钢板铺成平面。
- 7、圆形保温水箱应该直立放置，不宜卧式放置。
- 8、水箱放置的周围应留大于600mm的安装及维保空间。因为机组配置的循环水泵不具备吸程，所以水箱的安装位置不要低于机组，考虑到扬程有限，也不要高于机组，条件允许最好放置于同一水平

以上就是小编总结的关于保温水箱安装时的一些注意事项，如果还有什么不明白的地方，可随时来电咨询我们！