

全自行升降机厂家自行走升降机自行式升降机使用注意事项

产品名称	全自行升降机厂家自行走升降机自行式升降机使用注意事项
公司名称	广州佰旺升降机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:佰旺牌 型号: SJZ 规格: 0.3-8
公司地址	广州市白云区鹤龙七路428号E501室（仅作办公用途）
联系电话	020-81532900 13928898077

产品详情

全自行升降机厂家自行走升降机自行式升降机使用注意事项

咨询：020-8153 .2900

全自行升降机具有自动行走功能，能够在不同工作状态下，不需外接电源，不需外来动力牵引即可升降自如，而设备的行走转向也只需一人便可完成。

名称：全自行升降机；特点：人员可以不用下升降台就可控制；作用：高空作业工具；动力：工作时不需要外接电源

全自行升降机使用注意事项：

- 1、使用单位应安排专人操作升降机，就自己单位情况制定出升降机使用细节和安全注意事项，并悬挂于明显位置。
- 2、操作人员在每日工作前须先认真检查平台的电器系统、液压系统和机械系统是否正常，并将平台上下空载试行数次，检查有无故障和不正常现象，还须注意平台台面停层站准确度有无显著不正常的差距。
- 3、操作人员在工作前将防护栏两端的活动门关牢锁死后鸣铃起动，严禁在防护栏活动门敞开情况下工作。在平台行驶中如遇特殊情况可使用急停开关停止平台，但在正常运行中，禁止使用急停开关停车。
- 4、升降作业平台发生故障或者有失正常工作时，应立即通知检修人员修理，如发现有危险性或可能造成人身机械事故时，应立即停用，切断机房总电源，报告管理部门，待修复并进行详细检查后才可使用。
- 5、操作人员在升降平台工作中严禁离开岗位和对平台进行揩拭、润滑或者修理工作。当工作完毕后，司

机应切断电源，锁上控制盘方可离开岗位，并填写好交接班记录。

6、操作人员应负责监督平台运输的物品在台面上尽可能的分布均匀防止偏载，并禁止超载运行。升降机不允许载人和装运易燃易爆等危险物品和禁止在升高时人员攀爬以及人为摇晃。

全自行升降机的主要特征是：使用人员可以不用下升降台就可控制机械升降、行走，可在台面上控制设备行驶到其他的工作地点。设备自身具有行走及转向驱动功能，不需人工牵引，不需外接电源。移动灵活方便，令高空作业更方便快捷，是现代企业高效安全生产之理想高空作业设备。