

ZBQ-25/5矿用气动注浆泵，矿用气动注浆泵型号齐全

产品名称	ZBQ-25/5矿用气动注浆泵，矿用气动注浆泵型号齐全
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:ZBQ-25/5 规格:矿用气动注浆泵 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

一、ZBQ-25/5矿用气动注浆泵适用范围：

主要用于矿井、隧道、水利、地铁、建筑、桥梁施工中，用于注浆堵水，填充空隙，破碎岩层的注浆固结，锚索注浆；还用于修复公路、铁路路基翻浆等局部缺陷，以及软地基处理；在抗洪抢险中排除地下隐患。该注浆泵体积小，重量轻，使用可靠，在易燃、易、温度、湿度变化较大的场所，均可以安全使用。

二、ZBQ-25/5煤矿用气动注浆泵的基本参数：

工作气压：0.50MPa

排浆压力：5MPa

额定流量：25L/min

耗气量：4.0

缸数：1

噪声：声压级 95dB(A) 112dB(A)

整机机重：32kg

几何尺寸：470X320X1100mm

三、ZBQ-25/5矿用气动注浆泵操作注意事项：

- 1、保证气源无过多的水分和污物，保证气源有润滑系统。可选配我厂提供油雾器。
- 2、气源管应先接通风管，吹净杂物，然后与注浆泵连接可靠。
- 3、先将泵的进浆口浸到清水中，慢慢打开进气球阀，保证注浆管道通畅，密封处无泄漏。
- 4、浆液应混合均匀，无团块，不过稠。及时清理桶角和边上凝固材料，以免掉入浆液内。
- 5、将泵的进浆口浸入浆液中，慢慢打开进气球阀，渐渐增大到适宜的注浆速度。
- 6、泵在停止工作后应马上浸到清水中冲洗，慢慢打开进气球阀，直到排浆管中排出的水清澈不含浆液为止。
- 7、在切断气源和排浆管后，定期卸开下法兰的螺丝钉，抽出注浆缸，彻底注浆残留的材料。
- 8、清洗后将注浆缸金属表面涂上润滑脂，并重新与泵体联接紧固。
- 9、严禁使泵空载或轻载高速运行，以免损坏各活动部件。
- 10、气源压力不得超过0.8MPa。

三、ZBQ-25/5矿用气动注浆泵工作原理：

压缩空气经球阀，气源二联体，二位五通换向阀进入气缸，推动气缸活塞作往复运动。因气缸拉杆与浆缸拉杆相连接，从而气缸活塞往复运动同时也推动浆缸活塞作往复运动完成吸排浆动作。换向由安装在气缸拉杆上的拨盘，来回拨动行程阀，控制换向伐变换气缸进排气方向，连续完成气缸活塞的往复运动。

上面就是我公司矿用气动注浆泵的介绍，如果你还有疑问，可以与我联系，期待你的来电。