

青岛剪板机 液压剪板机 普捷机床设备

产品名称	青岛剪板机 液压剪板机 普捷机床设备
公司名称	马鞍山市普捷机床设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市博望区博望镇工业新城31号楼125号
联系电话	13965608828

产品详情

剪板机的日常清洁

1. 每天开机前清扫、清理剪板机内外，液压摆式剪板机，确保无杂物、油污。
2. 每天检查有无漏油现象。
3. 每天开机前给机器加油润滑。
4. 经常查看机器各部位螺栓、零件有无松动、损伤，移位，青岛剪板机，并及时紧固、修复。
6. 每天关机后检查确认各操作开关在非工作状态。
7. 清理机器内外边料、残物、杂物，确保清洁。
8. 整理、清扫工作环境，确认清洁。

剪板机的日常保养

剪板机保养周期：每天机床日常工作前后随时进行保养

- 1、严格按照把持规程履行操纵。
- 2、每次开机前按滑腻图表要求守时、定点、定量加润滑油。无油漆的部分涂防锈油脂。

- 3、开动剪板机机器作空转若干循环。
- 4、机床必须经常贯穿连接洁净。并经常检查电器部分任务是否正常保险靠得住。
- 5、平常必须做到人离机。
- 6、每天下班前对机床加油润滑及擦洗干净机床。

- 1、剪板机应有专人负责使用和保管。操作者必须熟悉机床的结构、性能。
- 2、严禁超负荷使用剪板机。不得剪切淬火钢料和硬质钢、高速钢、合金钢、铸件及非金属材料。
- 3、刀片刃口应保持锋利，刃口钝或损坏，应及时磨修或调换。
- 4、多人操作时应有专人指挥，配合要协调。
- 5、剪板机上禁止同时剪切两种不同规格的材料，不准重叠剪切。
- 6、剪板入料时禁止把手促进压板下面操作。剪短料时应另用铁板压住，液压剪板机，剪料时手指离开刀口至少200毫米。
- 7、用撬棒对线后，剪板机厂家，应立即将撬棒退出方可剪切，如铁板有走动，应用木枕塞牢，以免压脚下来后撬棒弹出伤人。
- 8、剪好的工件必须放置平稳，不要堆放过高，不准堆放在过道上。边角余料及废料要及时清理，保持场地整洁。

青岛剪板机-液压剪板机-普捷机床设备(优质商家)由马鞍山市普捷机床设备制造有限公司提供。马鞍山市普捷机床设备制造有限公司(www.jianbanjichangjia.com)是从事“剪板机,风管生产线,折弯机,卷板机,冲床,刨槽机,激光切割机”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:徐经理。