

销售台湾HHPC旭宏P08-A1-F-R-01

产品名称	销售台湾HHPC旭宏P08-A1-F-R-01
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区聚贤路合景峰汇商务广场
联系电话	0512-66831346 15751809665

产品详情

要保证液压设备的良好工作状态，延长使用寿命，除正确、合理地使用外，还要精心维护保养。而保养又分为两种，分别是液压设备的日常维护保养和液压设备的定期维护保养。

液压设备的日常维护保养：

- (1) 开机前，检查油箱内油位。加油时，按照设备说明书规定或根据设备性能要求和有关手册选用适当牌号的液压油。
- (2) 按设计规定和工作要求，合理地调节液压系统的工作压力、速度。不能在无压力表的情况下工作、调压。
- (3) 开机前，检查所有主要元件及电磁铁是否处于规定原始状态。
- (4) 停机 4 h 以上再开车，应先让液压泵空转 5 min 以上，再带压力工作。
- (5) 工作中经常注意系统工作情况，观察工作压力、速度、电压、电表读数，并按时记录。

台湾旭宏HHPC柱塞泵 台湾旭宏HHPC大陆经销商

台湾旭宏HHPC大陆办事处

台湾旭宏柱塞泵 台湾HHPC柱塞泵 台湾旭宏HPC柱塞泵

P08-A3-F-R-01 P08-A2-F-R-01

P08-A1-F-R-01 P08-A0-F-R-01

P16-A3-F-R-01 P16-A2-F-R-01

P16-A1-F-R-01 P16-A0-F-R-01

P22-A3-F-R-01 P22-A2-F-R-01

P22-A1-F-R-01 P22-A0-F-R-01

P36-A3-F-R-01 P36-A2-F-R-01

P36-A1-F-R-01 P36-A0-F-R-01

P46-A3-F-R-01 P46-A2-F-R-01

P46-A1-F-R-01 P46-A0-F-R-01

P70-A4-F-R-01 P70-A3-F-R-01

P70-A1-F-R-01 P100-A4-F-R-01

P100-A3-F-R-01 P100-A1-F-R-01

压力引导式遥控型

P08-B3-F-R-01 P08-B2-F-R-01

P08-B1-F-R-01 P08-B0-F-R-01

P16-B3-F-R-01 P16-B2-F-R-01

P16-B1-F-R-01 P16-B0-F-R-01

P22-B3-F-R-01 P22-B2-F-R-01

P22-B1-F-R-01 P22-B0-F-R-01

P36-B3-F-R-01 P36-B2-F-R-01

P36-B1-F-R-01 P36-B0-F-R-01

P46-B3-F-R-01 P46-B2-F-R-01