

价优直销台湾HHPC旭宏P46-D0-F-R-01

产品名称	价优直销台湾HHPC旭宏P46-D0-F-R-01
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区聚贤路合景峰汇商务广场
联系电话	0512-66831346 15751809665

产品详情

操纵手柄，使各执行元件逐一空载运行，调整各流量控制阀，使各执行元件的运动速度由慢到快，行程由小到大，直至快速全程运行以排除系统中的空气，观察速度换接的平稳性。

检查油管接头处、元件结合面及密封处有无泄漏。

检查油箱液面是否因油液进入系统而下降太多。

调整各压力控制阀的预定值、变量泵的偏心距或倾角、各阻尼孔开口、保压或延时时间等项目，检查各参数的准确性和稳定性。

检查各执行元件是否按预定顺序和工作循环动作，各动作是否协调，运动是否平稳。

空载运行 2 h 后，检查温升及各工作部件的精度是否达到要求。

(3) 负载试车。负载试车采用间断加载的方式进行。一般包括轻负载、最大工作负载、超负载试车三个阶段。运行中仔细观察运转状态并综合检查流量、压力、速度、冲击、振动、噪声、平稳性、泄漏、油温等情况。

台湾旭宏HHPC柱塞泵 台湾旭宏HHPC大陆经销商

台湾旭宏HHPC大陆办事处

台湾旭宏柱塞泵 台湾HHPC柱塞泵 台湾旭宏HPC柱塞泵

负荷感应控制型

P08-HL3-F-R-01 P08-HL2-F-R-01

P08-HL1-F-R-01 P08-HL0-F-R-01

P16-HL3-F-R-01 P16-HL2-F-R-01

P16-HL1-F-R-01 P16-HL0-F-R-01

P22-HL3-F-R-01 P22-HL2-F-R-01

P22-HL1-F-R-01 P22-HL0-F-R-01

P36-HL3-F-R-01 P36-HL21-F-R-01

P36-HL1-F-R-01 P36-HL0-F-R-01

P46-HL3-F-R-01 P46-HL2-F-R-01

P46-HL1-F-R-01 P46-HL0-F-R-01

P70-HL4-F-R-01 P70-HL3-F-R-01

P70-HL1-F-R-01 P100-HL4-F-R-01

P100-HL3-F-R-01 P100-HL1-F-R-01

双联柱塞泵

PP16-A3-F-R-2A+P08-A3-S PP22-A3-F-R-2A+P08-A3-S,

PP16-A3-F-R-2A+P16-A3-S PP22-A3-F-R-2A+P16-A3-S,

PP22-A3-F-R-2A+P22-A3-S PP36-A3-F-R-2A+P16-A3-S,

PP36-A3-F-R-2A+P22-A3-S PP46-A3-F-R-2A+P22-A3-S,

PP46-A3-F-R-2A+P16-A3-S PP70-A3-F-R-2A+P08-A3-S,

PP70-A3-F-R-2A+P22-A3-S PP70-A3-F-R-2A+P16-A3-S,

PP70-A3-F-R-2B+P36-A3-S PP70-A3-F-R-2B+P46-A3-S,

PP100-A3-F-R-2A+P08-A3-S PP100-A3-F-R-2A+P16-A3-S,

PP100-A3-F-R-2A+P22-A3-S PP100-A3-F-R-2B+P36-A3-S,

PP100-A3-F-R-2B+P46-A3-S PP16-A2-F-R-2A+P08-A2-S,

PP22-A2-F-R-2A+P08-A2-S PP16-A2-F-R-2A+P16-A2-S,