

厂家直销台湾HHPC旭宏P16-E3-F-R-01

产品名称	厂家直销台湾HHPC旭宏P16-E3-F-R-01
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区聚贤路合景峰汇商务广场
联系电话	0512-66831346 15751809665

产品详情

检查各液压元件的安装是否正确牢靠，油口位置是否正确，各处管路的连接是否可靠，油管插入油箱的深度是否符合要求。

检查各控制手柄是否处于关闭或卸荷位置。

检查各指示仪表的状态、位置是否符合设计要求。

(2) 空载试车：

启动液压泵，观察其转向是否正确，运转是否正常，有无异常噪声，是否漏气。
双泵供油时不要同时启动，一般先启动控制用的液压泵，再启动主液压泵。对油温有一定要求的液压系统，液压泵启动前应进行油液升温。

液压泵在卸荷状态下，检查其卸荷压力是否在规定的范围内。

操纵手柄，使各执行元件逐一空载运行，调整各流量控制阀，使各执行元件的运动速度由慢到快，行程由小到大，直至快速全程运行以排除系统中的空气，观察速度换接的平稳性。

P46-HL3-F-R-01 P46-HL2-F-R-01

P46-HL1-F-R-01 P46-HL0-F-R-01

P70-HL4-F-R-01 P70-HL3-F-R-01

P70-HL1-F-R-01 P100-HL4-F-R-01

P100-HL3-F-R-01 P100-HL1-F-R-01

台湾旭宏HHPC柱塞泵 台湾旭宏HHPC大陆经销商

台湾旭宏HHPC大陆办事处

台湾旭宏柱塞泵 台湾HHPC柱塞泵 台湾旭宏HPC柱塞泵

双联柱塞泵

PP16-A3-F-R-2A+P08-A3-S PP22-A3-F-R-2A+P08-A3-S,

PP16-A3-F-R-2A+P16-A3-S PP22-A3-F-R-2A+P16-A3-S,

PP22-A3-F-R-2A+P22-A3-S PP36-A3-F-R-2A+P16-A3-S,

PP36-A3-F-R-2A+P22-A3-S PP46-A3-F-R-2A+P22-A3-S,

PP46-A3-F-R-2A+P16-A3-S PP70-A3-F-R-2A+P08-A3-S,

PP70-A3-F-R-2A+P22-A3-S PP70-A3-F-R-2A+P16-A3-S,

PP70-A3-F-R-2B+P36-A3-S PP70-A3-F-R-2B+P46-A3-S,

PP100-A3-F-R-2A+P08-A3-S PP100-A3-F-R-2A+P16-A3-S,

PP100-A3-F-R-2A+P22-A3-S PP100-A3-F-R-2B+P36-A3-S,

PP100-A3-F-R-2B+P46-A3-S PP16-A2-F-R-2A+P08-A2-S,

PP22-A2-F-R-2A+P08-A2-S PP16-A2-F-R-2A+P16-A2-S,

PP22-A2-F-R-2A+P16-A2-S PP22-A2-F-R-2A+P22-A2-S,

PP36-A2-F-R-2A+P16-A2-S PP36-A2-F-R-2A+P22-A2-S,

PP46-A2-F-R-2A+P22-A2-S PP46-A2-F-R-2A+P16-A2-S,

PP70-A2-F-R-2A+P08-A2-S PP70-A2-F-R-2A+P22-A2-S,

PP70-A2-F-R-2A+P16-A2-S PP70-A2-F-R-2B+P36-A2-S,

PP70-A2-F-R-2B+P46-A2-S PP100-A2-F-R-2A+P08-A2-S,

PP100-A2-F-R-2A+P16-A2-S PP100-A2-F-R-2A+P22-A2-S,

PP100-A2-F-R-2B+P36-A2-S PP100-A2-F-R-2B+P46-A2-S,

PP16-A1-F-R-2A+P08-A1-S PP22-A1-F-R-2A+P08-A1-S,

PP16-A1-F-R-2A+P16-A1-S PP22-A1-F-R-2A+P16-A1-S,

PP22-A1-F-R-2A+P22-A1-S PP36-A1-F-R-2A+P16-A1-S,

PP36-A1-F-R-2A+P22-A1-S PP46-A1-F-R-2A+P22-A1-S,

PP46-A1-F-R-2A+P16-A1-S PP70-A1-F-R-2A+P08-A1-S,