

# SG-10KVA SG-15KVA三相隔离变压器

产品名称	SG-10KVA SG-15KVA三相隔离变压器
公司名称	乐清市润信电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇新民村
联系电话	0577-27871932 15167775928

## 产品详情

SG-10KVA SG-15KVA三相隔离变压器 适用于电子工业或工矿企业，作为机械设备的电源之用。变压器用于交流50-60Hz的三相供电场所。变压器的输入、输出电压、连接组别、绕组容量的分配、是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

变压器的铁心采用优质冷轧硅钢片叠制而成，根据绝缘等级的不同而使用不同的绝缘漆，这样能有效降低变压器噪声，减少盐雾等对变压器的影响。根据防护等级的不同而使用不同的厚度的材料加工箱体，结构上既充分考虑空气流通，又能有效地起到防护作用，变压器进出线口也非常人性化。可根据用户要求安装电压表，电流表、指示灯，塑壳断路器，交流接触器等。

### 注意事项

1：购买前，先估算好您所用的电器总容量，并选用足够容量的变压器，确保瞬间启动时不烧坏变压器。  
2：本变压器严格按国家有关标准设计生产。当您使用多绕组（多控制电压）的变压器，容量应按电压比相应增加变压器容量，以免烧坏变压器。  
3：安装前，应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求，确认无误后，方可安装使用。  
4：通电工作后，变压器铁芯和线圈将发热（但温升不超过80℃）属正常现象，若温升超过80℃，甚至冒烟，则应切断电源开关，重新检查您所用的电器容量。  
5：在运输中，应尽可能避免碰撞，切勿受潮，使用时请注意维护，以保护变压器使用寿命。安装须知:变压器安装场地必须干燥通风，无强力振动，无灰沙雨水渗漏;就位搬迁须小心轻放，严禁过分倾斜，就位后机器底盘受力要均匀，箱体放置平稳;就位所在四周应有足够的空间余地，确保机器的通风与维护。

### 用户须知：

#### 1、开箱检查:

箱体在运输过程中有无损坏;;变压器及其它元器件是否完好无损;紧固件有否松动，接线端子有否接触不良。

#### 2、安装须知:

变压器安装场地必须干燥通风，无强力振动，无灰沙雨水渗漏;就位搬迁须小心轻放，严禁过分倾斜，就位后机器底盘受力要均匀，箱体放置平稳;四周应有空间余地，确保机器的通风和维护。

### 3、绝缘要求:

短接“输入”与“输出”端子并引出测试点，测试点对地(机外壳)用1000兆欧表测试绝缘电阻，此值应大于2兆欧。

### 4、检查接线:

调试人员的第一步工作也是最重要的一项工作是仔细检查接线，这项工作是保证变压器可靠运行的关键，必须认真做好。具体如下：

- a:检查主回路接线是否牢固可靠，尤其对QF空气开关与KM接触器接点处的接线有否松脱现象，必须拧紧。
- b:检查面板背面各种电气器件，如电压表、电流表、指示灯的接点连线是否可靠，如有松动，必须拧紧。

### 5、使用条件:

变压器的正常使用条件为环境温度-15 °C至+45 °，海拔高度不超过1000米；相对湿度90%；安装场所应无严重影响变压器绝缘的气体，蒸汽，灰尘，污垢及其它侵蚀性介质；安装场所

应无严重振动或颠簸。