

# 平衡重式叉车 叉车 振泽机械

产品名称	平衡重式叉车 叉车 振泽机械
公司名称	邢台振泽机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县天口镇
联系电话	18832941181

## 产品详情

### 电动升高车

叉车在棚车内作业的安全要求是什么？

答：在棚车内作业外侧无站台时，车门开度不得超过叉车宽，否则要加以防护。站台与车内连接处要设有渡板。其坡度不得大于20%，车内地板腐朽残破时，要铺垫钢板作业。

叉车在进行危险品作业时应遵守的安全规定是什么？

答：普通叉车不得进行危险货物中的燃爆物品作业；进行危险品中的害品，放射性物品作业的装卸机械降低25%负荷使用，全电动叉车，作业中要轻拿轻放，禁止摔碰、撞击，拖拉等剧烈震动。

司机在更换蓄电池时应注意哪些事项？

答：（1）接线时应注意线头和极柱的极性；（2）接线时要注意扳手不要搭碰车体；（3）接线柱要清洁，接头要拧紧。

叉车时施作业标准中对“起车”的技术要求是什么？

答：起车应达到以下技术要求：（1）门架后倾。（2）提叉至地面0.2~0.3m。（3）了望、鸣笛。（4）一档起步，逐档换档。（5）平稳加速。

电动叉车怎么操作？

## 电动叉车

电动叉车是通过蓄电池储存能量，以电进行驱动的新环保叉车。它的环保无污染、体积小、操作方便、有益操作人员身心健康的特点得到越来越多用户的肯定与欢迎。电动叉车怎么开？叉车怎么启动？电动叉车怎么操作？这是很多想要加入叉车行业的操作人员想要知道的事，这里振泽电动叉车厂家告诉你怎么开叉车：

- (1) 叉车行驶过程中不得将货叉超出规定载重和高度。货物在进行堆垛升高时，要注意上空有无障碍物刮碰。
- (2) 叉车运转过程中应检查压力、温度是否正常。
- (3) 卸货后应先降落货叉至正常的行驶位置后再行驶。
- (4) 叉车在转弯过程中，如附近有行人或车辆，先发出信号提示、严格禁止高速急转弯。这容易导致车辆失去横向稳定而倾翻。

## 叉车

- (5) 叉车在运行时要遵守厂内交通规则，平衡重式叉车，必须与前面的车辆保持一定的安全距离。在行驶过程中，尽量避免急刹车。
- (6) 禁止在坡道上转弯，也不应横跨坡道行驶。
- (7) 叉车运行时，门架要适当后倾。如果搬运的货物体积比较大，对驾驶员的视线造成影响，小型电动叉车，此时应倒着开叉车。
- (8) 叉车在进出车间、拐弯、倒车以及过路口时必须摁喇叭，叉车，防止出现意外。

## 电动铲车

电动叉车是通过蓄电池储存能量，以电进行驱动的新环保叉车。它的环保无污染、体积小、操作方便、有益操作人员身心健康的特点得到越来越多用户的肯定与欢迎。电动叉车怎么开？叉车怎么启动？电动叉车怎么操作？这是很多想要加入叉车行业的操作人员想要知道的事，这里振泽电动叉车厂家告诉你怎么开叉车：

### (一) 叉车叉车作业前

- (1) 检查起动、运转及制动安全性能。
- (2) 检查灯光、喇叭信号是否齐全有效。
- (3) 认真填写叉车日常检查纪录表。

### (二) 叉车如何启动叉车？

- (1) 叉车起步前，先观察四周，确认没有影响行车安全的障碍，尤其是行人后先鸣笛后起步。
- (2) 叉车起步时先轻轻踩下油门，要缓慢平稳起步。

(3) 在进行货物装载时，驾驶员应先确认所载货物平稳可靠。

平衡重式叉车-叉车-振泽机械由邢台振泽机械制造厂提供。邢台振泽机械制造厂（[www.zhenzejx.com](http://www.zhenzejx.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。振泽机械——您可信赖的朋友，公司地址：河北省邢台市任县天口镇，联系人：王经理。同时本公司（[www.zhenzejx.com](http://www.zhenzejx.com)）还是从事座驾式电动叉车，纯电动叉车，电动叉车厂家的厂家，欢迎来电咨询。