

青岛电动叉车 凯锐机械设备 叉车

产品名称	青岛电动叉车 凯锐机械设备 叉车
公司名称	青岛凯锐机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区308国道（赵戈庄段）319号
联系电话	13969665858

产品详情

青岛叉车，青岛装载机 - 龙工(青岛)凯锐机械设备有限公司

青岛叉车，青 岛装载机，	青岛电动叉车 ，青岛叉车配 件，青岛装载 机配件，青岛 电动叉车配件 ，青岛电动叉 车配件，龙工 叉车，龙工叉 车配件，龙工 装载机配件。
-----------------	--

四、在选用装载机时，还要充分考虑装载机的制念头能，包括多个在制动、泊车制动和紧急制动三种。制动器有蹄式、钳盘式和湿式多片式三种。制动器的驱念头结构一般采用加力装置，其动力源有压缩空气，气顶油和液压式三种。目前常用的是气顶油制动系统，一般采用双回路制动系统，以进步行驶的安全性。

- 1、首先应该先检查装载机各缸气体压缩力、气门间隙等均正常。
- 2、实践证明，分析装载机柴油机不能起动着火此时故障原因很可能在油路。
- 3、检查装载机柴油箱油量充足，供油管路无破漏、瘪堵及接头松动现象。
- 4、拆下喷油泵进油管接头，用手油泵泵油有气泡冒出。
- 5、装载机不能起动着火拆下柴油粗滤器进油管接头，向油箱方向打气无堵塞、漏气现象。
- 6、分析装载机柴油机将该接头放入油盆中用手油泵泵油，出油正常且气泡消失。

7、分析装载机不能着火原因判定故障出在柴油粗滤器上。

8、检查柴油粗滤器底座与沉淀杯之间的连接螺栓及油管接头无松动现象，但发现底座与沉淀杯间的橡胶密封垫片较薄，且在柴油粗滤器底座内，明显直径过小，以致因密封不良，而使空气进入低压油路而形成上述故障。

9、分析装载机不能着火原因在柴油粗滤器底座与沉淀杯之间，装载机不能起动着火增加一个大小合适的密封垫圈后再试机，故障排除。

青岛凯锐机械设备有限公司为更好的服务于广大客户，公司总部地址：青岛市城阳区黑龙江中路（赵戈庄段）319号。并在即墨区，黄岛开发区，青岛平度市、胶南市、胶州市设立了七家专营销售点。地址分别在：

青岛凯锐机械设备有限公司

1、总店

地址：青岛市城阳区308国道（赵戈庄段）319号

2、平度店

地 址：平度农机市场

3、黄岛店

地址：黄岛经济开发区红柳河路801号

4、胶南店

地 址：胶南市海西路479号

5、胶州店

地 址：胶州市小西庄加油站

6、即墨1店

地址：即墨百福路与214交叉口

7、即墨2店

地址：即墨北关街道何家演泉村

中国龙工与山东重工联手打造战略合作新航母！2019特推新型叉车装载机。

张总.欢迎来电咨询交流.

青岛叉车，青岛装载机 - 龙工(青岛)凯锐机械设备有限公司

青岛叉车，青岛装载机，青岛电动叉车，青岛叉车配件，青岛电动叉车，青岛装载机配件，青岛电动叉车配件，龙工叉车，龙工叉车配件，龙工装载机配件。

青岛凯锐机械设备有限公司为更好的服务于广大客户，公司总部地址：青岛市城阳区黑龙江中路（赵戈庄段）319号。并在即墨区，黄岛开发区，青岛平度市、胶南市、胶州市设立了七家专营销售点。地址分别在：

青岛凯锐机械设备有限公司

1、总店

地址：青岛市城阳区308国道（赵戈庄段）319号

2、平度店

地 址：平度农机市场

3、黄岛店

地址：黄岛经济开发区红柳河路801号

4、胶南店

地 址：胶南市海西路479号

5、胶州店

地 址：胶州市小西庄加油站

6、即墨1店

地址：即墨百福路与214交叉口

7、即墨2店

地址：即墨北关街道何家演泉村

常见叉车货叉的检修

按国家标准规定、货叉使用状况应每年检查一次;在恶劣工况条件下使用的叉车更需要频繁地进行检查，以查出任何缺陷或变形，采取有关技术措施，从而消除安全隐患。叉车货叉的检验应由专业

技术人员进行，发现货叉产生了有碍安全使用的迹象，失效和明显变形等任何缺陷，必须停止使用，只

有经过严格修复，并经测试验收合格后方可使用。

货叉表面裂纹(尤其货叉根部、上钩、下钩及垂直段的连接处)，一经发现，两叉尖之间的高度差，超过水平段长度的3%，货叉必须停止使用。使用中还必须保证定位销在原位处于良好的维护和正常

的工况，若发现任何故障，青岛龙工叉车，货叉在进行良好的修复之前必须停止使用。应定期彻底检查货叉水平段和垂直段的磨损程度，尤其是货叉根部，若其厚度减少至原来的90%也应停止使用。货叉的上挂钩支承面

以及上下挂钩的定位面的磨损、积压及其它局部变形，致使货叉和叉架之间的间隙增大，必须修复之后方可使用。

在没有条件的情况下，货叉断损更换新件、不允许凑合使用，叉车，即使货叉焊修后，只有经过严格的技术标准检验，达到原厂规范要求之后，方可投入使用。

中国龙工与山东重工联手打造战略合作新航母！2019特推新型叉车装载机.张总.欢迎来电咨询交流.

青岛叉车，青岛装载机 - 龙工(青岛)凯锐机械设备有限公司

青岛叉车，青岛装载机 - 龙工(青岛)凯锐机械设备有限公司

	青岛叉车，青 岛装载机	，青岛电动叉 车，青岛叉车 配件，青岛装 载机配件，青 岛电动叉车配 件，龙工叉车 ，龙工叉车配 件，龙工装载 机配件。
--	----------------	--

青岛凯锐机械设备有限公司为更好的服务于广大客户，公司总部地址：青岛市城阳区黑龙江中路（赵戈庄段）319号。并在即墨区，黄岛开发区，青岛平度市、胶南市、胶州市设立了七家专营销售点。地址分别在：

青岛凯锐机械设备有限公司

1、总店

地址：青岛市城阳区308国道（赵戈庄段）319号

2、平度店

地 址：平度农机市场

3、黄岛店

地址：黄岛经济开发区红柳河路801号

4、胶南店

地 址：胶南市海西路479号

5、胶州店

地 址：胶州市小西庄加油站

6、即墨1店

地址：即墨百福路与214交叉口

7、即墨2店

地址：即墨北关街道何家演泉村

叉车倒车的操作技巧与要求有哪些

1、叉车倒车驾驶的操作技巧

- 1)叉车后倒时，应先查看车后情况，并选好倒车目标。
- 2)倒车时，可以注视后方倒车、注视侧边倒车、注视后视镜倒车。目标选择以叉车纵向中心线对准目标中心、叉车车身边线或车轮靠近目标边缘。
- 3)挂上倒档起步后，要控制好车速，注意周围情况，并随时修正方向。

2、丰田叉车倒车驾驶操作要求

- 1)叉车倒车时，应先观察好周围环境，必要时下车查看。
- 2)直线倒车时，应使后轮保持正直，修正时要少打少回。
- 3)曲线倒车时，应先看清车后情况，在具备倒车条件下方可倒车。
- 4)倒车转弯时，在照顾全车动向的前提下，还要考虑到叉车后轮为轮向轮的特点，注意后内侧车轮及外轮向轮是否会驶出路外或碰及障碍物。在倒车过程中，内前轮应尽量靠近桩位或障碍物，以便及时修

正方向避让障碍物。

温馨提示：

- 1)叉车后倒时，应先查看车后情况，并选好倒车目标。
- 2)应特别注意外轮差，防止外后轮出线或刮碰障碍物。
- 3)曲线倒车时，外轮向轮尽量靠近外侧边线行驶，避免内侧刮碰或压线。
- 4)转动方向盘、回方向盘的时机和速度。

中国龙工与山东重工联手打造战略合作新航母！2019特推新型叉车装载机.

张总.欢迎来电咨询交流.

青岛叉车，青岛装载机 - 龙工(青岛)凯锐机械设备有限公司

青岛电动叉车-凯锐机械设备(在线咨询)-叉车由青岛凯锐机械设备有限公司提供。青岛凯锐机械设备有限公司（www.qdkrlg.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！