

青岛凯锐机械叉车 凯锐机械 凯锐机械设备

产品名称	青岛凯锐机械叉车 凯锐机械 凯锐机械设备
公司名称	青岛凯锐机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区308国道（赵戈庄段）319号
联系电话	13969665858

产品详情

青岛叉车，青岛装载机 - 龙工(青岛)凯锐机械设备有限公司

青岛叉车，青岛装载机，青岛电动叉车，青岛叉车配件，青岛装载机配件，青岛电动叉车配件，龙工叉车，龙工叉车配件，龙工装载机配件。

青岛凯锐机械设备有限公司为更好的服务于广大客户，公司总部地址：青岛市城阳区黑龙江中路（赵戈庄段）319号。并在即墨区，黄岛开发区，青岛平度市、胶南市、胶州市设立了七家专营销售点。地址分别在：

青岛凯锐机械设备有限公司

1、总店

地址：青岛市城阳区308国道（赵戈庄段）319号

2、平度店

地 址：平度农机市场

3、黄岛店

地址：黄岛经济开发区红柳河路801号

4、胶南店

地 址：胶南市海西路479号

5、胶州店

地 址：胶州市小西庄加油站

6、即墨1店

地址：即墨百福路与214交叉口

7、即墨2店

地址：即墨北关街道何家演泉村

中国龙工与山东重工联手打造战略合作新航母！2019特推新型叉车装载机.张总.欢迎来电咨询交流.

9、做好防暑降温工作，防止中暑。

电瓶叉车使用注意事项

- 1、试车时要将车轮抬起，这样即使有连接错误，也不会产生危险。
- 2、电瓶充电时，必须将充电回路与斩波器完全脱离，因为除了影响充电机充电外，充电机产生的过电压也会损害斩波器。
- 3、要特别注意电瓶到电控的走线应平行布置而且要尽量短。
- 4、车辆在工况恶劣、通风困难的场所作业时，建议对控制器实行强制通风。

叉车驾驶时的安全

- 1 驾驶前必须仔细检查叉车。
- 2 驾驶时切勿使身体摇摆不停。
- 3 驾驶叉车前进或后退时，驾驶员精神要集中必须面对车的前进方向，留心行人和其他车辆;在驶经或穿过门口时，或绕过视线受限制的地方时，应特别小心。
- 4 在斜坡上行驶时，应将货件放在叉车迎向斜坡上方的地方，货件堆装位置须稍向后倾，凯锐机械，以免紧急刹车时引起货物跌落，在用脚踏刹车时也可产生较佳的制动效果。
- 5 未装货的叉车，应将货叉位置调整到离地50~150mm的高度，如位置过高，可能与行人或其他叉车相碰撞。
- 6 切勿突然刹车，引起货件倒塌。
- 7 叉车下坡道时，不能车头向下。
- 8 叉车需通板时，应先检查桥板是否稳固。
- 9 叉车停车后，应将货叉降至地面，以免行人或驾驶员被货叉碰伤或绊倒。
- 10 货物堆码过高时，叉车应采用向后驾驶的方式，使驾驶员视线不受影响。

11 当几台叉车同时在同一方向行驶时，每台叉车之间的距离应等于三台叉车的长度，情况特殊时，相隔距离可增加。

12 以货物性质和路面情况决定行车速度。车速过快，快速转弯都是不安全行为。避免高速行驶和转弯时车身撞到货物和人。转弯时，应留意车尾撞人。

青岛叉车，青岛装载机 - 龙工(青岛)凯锐机械设备有限公司

青岛叉车，青岛装载机 - 龙工(青岛)凯锐机械设备有限公司

	青岛叉车，青 岛装载机，青 岛电动叉车，	青岛叉车配件 ，青岛装载机 配件，青岛电 动叉车配件， 龙工叉车，龙 工叉车配件， 龙工装载机配 件。
--	----------------------------	--

如何给叉车的轴承做润滑

新叉车或长期停止工作后的叉车，在开始使用的二星期内，对于应进行润滑的轴承，在加油润滑时，应利用新油将陈油全部挤出，并润滑两次以上，同时应注意下列几点。

- 1、 润滑前应清除油盖、油塞和油嘴上面的污垢，以免污垢落入机构内部。
- 2、 用油脂枪压注润滑剂时，应压注到各部件的零件结合出挤出润滑剂为止。
- 3、 在夏季或冬季应更换季节性润滑剂

叉车使用时要注意事项

- 1.搬运车的承载量都都是有吨位的，使用时千万不要超载;
- 2.使用搬运车前，先看下地面条件是否允许使用;3、应根据不同的环境，选用不同的工作油，以免影响液压系统正常工作。
- 4、使用前应检查各部结构是否正常，各连接部位是否有松脱现象。
- 5、货物应均布在货叉面上，不得左右倾斜或单叉起升，以防止损坏机件或货物翻倒后发生事故。
- 6、作业结束后，应将货物卸下，并将车子放到低位置，不允许长时间将重物压在货叉上。
- 7、搬运车在运输过程中，可能因倒置原因，液压系统内进入空气，致使活塞杆起升慢或压力达不到工作要求。应在无负荷情况下，将车置于低放位置，同时拉住抓钩，往复数次即可恢复正常。

青岛凯锐机械设备有限公司为更好的服务于广大客户，公司总部地址：青岛市城阳区黑龙江中路（赵戈庄段）319号。并在即墨区，黄岛开发区，凯锐机械装载机，青岛平度市、胶南市、胶州市设立了七家专营销售点。地址分别在：

青岛凯锐机械设备有限公司

1、总店

地址：青岛市城阳区308国道（赵戈庄段）319号

2、平度店

地址：平度农机市场

3、黄岛店

地址：黄岛经济开发区红柳河路801号

4、胶南店

地址：胶南市海西路479号

5、胶州店

地址：胶州市小西庄加油站

6、即墨1店

地址：即墨百福路与214交叉口

7、即墨2店

地址：即墨北关街道何家演泉村

	中国龙工与山东重工联手打造战略合作新航母！2019特推新型叉车装载机。	张总.欢迎来电咨询交流.
--	-------------------------------------	--------------

青岛叉车，青岛装载机 - 龙工(青岛)凯锐机械设备有限公司

青岛叉车，青岛装载机 - 龙工(青岛)凯锐机械设备有限公司		青岛叉车，青岛装载机	，青岛电动叉车，青岛凯锐机械叉车，青岛叉车配件，青岛装载机配件，青岛电动叉车配件，龙工叉车，龙工
-------------------------------	--	------------	--

青岛凯锐机械设备有限公司为更好的服务于广大客户，公司总部地址：青岛市城阳区黑龙江中路（赵戈庄段）319号。并在即墨区，黄岛开发区，青岛平度市、胶南市、胶州市设立了七家专营销售点。地址分别在：

青岛凯锐机械设备有限公司

1、总店

地址：青岛市城阳区308国道（赵戈庄段）319号

2、平度店

地 址：平度农机市场

3、黄岛店

地址：黄岛经济开发区红柳河路801号

4、胶南店

地 址：胶南市海西路479号

5、胶州店

地 址：胶州市小西庄加油站

6、即墨1店

地址：即墨百福路与214交叉口

7、即墨2店

地址：即墨北关街道何家演泉村

叉车倒车的操作技巧与要求有哪些

1、叉车倒车驾驶的操作技巧

1)叉车后倒时，应先查看车后情况，并选好倒车目标。

2)倒车时，可以注视后方倒车、注视侧边倒车、注视后视镜倒车。目标选择以叉车纵向中心线对准目标中心、叉车车身边线或车轮靠近目标边缘。

3)挂上倒档起步后，要控制好车速，注意周围情况，并随时修正方向。

2、丰田叉车倒车驾驶操作要求

- 1)叉车倒车时，应先观察好周围环境，必要时下车查看.
- 2)直线倒车时，应使后轮保持正直，修正时要少打少回.
- 3)曲线倒车时，应先看清车后情况，在具备倒车条件下方可倒车.
- 4)倒车转弯时，在照顾全车动向的前提下，还要考虑到叉车后轮为轮向轮的特点，注意后内侧车轮及外轮向轮是否会驶出路外或碰及障碍物.在倒车过程中，内前轮应尽量靠近桩位或障碍物，以便及时修正方向避让障碍物.

温馨提示：

- 1)叉车后倒时，应先查看车后情况，凯锐机械叉车，并选好倒车目标.
- 2)应特别注意外轮差，防止外后轮出线或刮碰障碍物.
- 3)曲线倒车时，外轮向轮尽量靠近外侧边线行驶，避免内侧刮碰或压线.
- 4)转动方向盘、回方向盘的时机和速度.

	中国龙工与山东重工联手打造战略合作新航母！2019特推新型叉车装载机.	张总.欢迎来电咨询交流.
--	-------------------------------------	--------------

青岛叉车，青岛装载机 - 龙工(青岛)凯锐机械设备有限公司

青岛凯锐机械叉车-凯锐机械-凯锐机械设备(查看)由青岛凯锐机械设备有限公司提供。“叉车、装载机、压路机，电动清扫车维修及配件销售”就选青岛凯锐机械设备有限公司（www.qdkrlg.com），公司位于：青岛市城阳区308国道（赵戈庄段）319号，多年来，凯锐机械设备坚持为客户提供好的服务，联系人：张总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。凯锐机械设备期待成为您的长期合作伙伴！