

钢厂用除尘滤芯 钢厂除尘滤芯大全 钢厂除尘滤芯车间

产品名称	钢厂用除尘滤芯 钢厂除尘滤芯大全 钢厂除尘滤芯车间
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	45.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

钢厂用除尘滤芯 钢厂除尘滤芯大全 钢厂除尘滤芯车间

滤筒除尘器如何正确维护及清理

滤筒在滤筒除尘器中的布置非常重要，它可以垂直地布置在箱形花板上或倾斜地布置在花板上，从清洁效果的角度来看，垂直布置是合理的。板的下部是过滤室，上部是气室脉冲室。空气分配板安装在滤筒的入口处。

延长滤筒使用寿命的注意事项：

滤筒堵塞。

当滤筒堵塞时，阻力增加并且可以通过差压计读数的增加来表示，滤筒的堵塞是滤筒磨损，穿孔和脱落现象的主要原因。

滤筒堵塞的原因是：

- (1) 暂时加强清洗，以消除滤筒的堵塞；
- (2) 部分或 换滤筒；
- (3) 调整安装和操作条件。

滤筒损坏。

滤筒的形状和滤筒的安装方法和机构确定了滤筒易于破裂的位置，并且可以相应地进行检查和修理。

滤筒老化。

主要是由于以下原因，有需要进行原因调查，采取消除措施并换滤筒。

- (1) 异常高温引起的硬化和收缩。
- (2) 通过与酸，碱或有机溶剂的蒸气接触进行反应。

新旧滤筒不应混合，以免损坏设备和正常运行。

换滤筒，先用压缩空气吹气，然后检查是否有孔。如果孔被修复，应该换。如果滤芯有灰尘，请用水冲洗干净，然后换。

如何正常清理滤筒：

滤筒除尘器设备在对灰尘进行清灰后，会在滤筒除尘器滤芯的表面积淀一层过滤后的粉尘，这时候就需要来给滤筒除尘器的滤筒进行清理了。

那么滤筒除尘器滤筒如何进行清理呢？在设计滤筒除尘器的时候通常情况下会设计成竖插式的，或者横插形式的。当粉尘积攒到 的程度需要进行清理，一般情况下竖装的要比较好清理些。横插式的很可能会有积灰。当滤筒除尘器设备粉尘需要清理时候直接利用脉冲阀的喷吹对滤芯进行喷吹使得粉尘掉落就可以了。