

配重式电动叉车 振泽机械 电动叉车

产品名称	配重式电动叉车 振泽机械 电动叉车
公司名称	邢台振泽机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县天口镇
联系电话	18832941181

产品详情

电动叉车起重无力或不能起重故障分析！电动叉车

电动叉车

座驾式叉车

电动叉车

电动叉车行走轻便、快捷，操作简易。该车具有结构紧凑，体积小、自重轻、维修方便、操作灵活简易等特点。

电动堆高叉车电动上升，液压下降，行走靠人力推拉，适用于路面好、不需要移动或很短距离移动时货物的运输与搬运。电动叉车广泛应用于物流中心、高架仓库、车间、工厂内部货物装卸堆垛托盘化，受到越来越多客户的喜爱。这里泰威电动叉车厂家为你分析一下在使用半电动堆高叉车过程中，遇到叉车起重无力或不能起重怎么办？

电动堆高叉车起重无力或不能起重故障原因：

1、齿轮泵与泵体磨损过度；2、阀块中的溢流阀及密封阀调整点变动；3、液压管路漏油；4、液压油油温过高，液压油过稀；5、门架滑架有卡阻现象；6、油泵电机转速过低。

电动堆高叉车起重无力或不能起重故障排除方法：

1、更换磨损件或油泵。2、更换并重新调整。3、检查漏油处并修理。4、更换不合规格的液压油及检查油。5、温升高的原因。6、检查和调整。7、检查电机，并排除故障。

叉车如何安全装卸货物？

四轮电动叉车

叉车如何安全装卸货物？

(1) 用货叉叉取货物时，货叉应尽可能深地叉入货物下面，注意货叉尖不能碰到其他货物或物件。应采用最小的门架后倾来稳定货物，以免载荷向后滑动。放下货物时，门架可以稍微前倾，以便于安放货物和抽出货叉。

(2) 载物高度不得遮挡驾驶员的视线。

(3) 在进行物品的装卸过程中，必须用制动器制动叉车。

(4) 货叉接近或撤离物品时，车速应缓慢平稳，注意车轮不要碾压物品、木垫等，以免压物飞起伤人。

电动叉车

(5) 叉载物品时，应按需调整两货叉间距，使两叉负荷均衡，不得偏斜，不允许单货叉操作。

(6) 禁止高速叉取货物和用叉头与坚硬物体碰撞。

(7) 叉车作业时，高架仓库电动叉车，禁止载人行驶。

(8) 叉车对货物进行作业时，叉车四周禁止站人，配重式电动叉车，避免货物倒塌伤人。

叉车使用结束后的保养工作：

(1) 叉车需要擦拭干净，保持外观干净无油污。

(2) 使用完叉车后，需将叉车的货叉的前端贴合地面，以免对人造成伤害。

(3) 停车后，需要拉紧手刹，防止溜车。

电动叉车

叉车的行速度有什么规定？

答：应根据场地和机械性能限定机械在货场内的行驶速度，电动叉车，一般情况下货场内不超过15公里/小时，站台上不超过10公里/小时。在10%以上坡道上行驶时不得转向，负重时上坡正向行驶，下坡倒向行驶。在平整路面走行转向时速度不得过5公里/小时，不得在5%以上坡地上堆码作业。各种机械横过铁路道口应有专人了望，要一慢二看三通过。

叉车调整怠速的方法有哪些？

答：(1) 起动发动机，达到正常工作温度；(2) 检查点火系，配气机构工作是否良好；(3) 开大阻风门；(4) 用螺丝刀将调整螺钉旋出，使发动机达到转速，以不熄火为止；(5) 用螺丝刀旋动怠速调整

螺钉，使发动机在上述节气门的开度下，以速度运转；（6）再缓缓旋出节气门调整螺钉，使发动机达到转速，以不熄火为止；（7）两个调整螺钉互相配合，反复多次调整，达到节气门开度小，发动机在稳定的转速下运转。调整后，提高发动机转速并突然关闭节气门，发动机不熄火，还能稳定运转即为合适。

各种机械发生突然熄火或断电应如何处理？

答：各种机械发生突然熄火或断电，应立即将控制器恢复“0”位，关闭总开关。

叉车安全操作有哪些注意事项？

答：1.发动前将各操纵杆置于空档，2吨电动叉车多少钱，发动后要查看各个仪表工作是否正常，发动机声音有无异响。起动马达一次工作时间和重新起动间隔时间不得超越过有关规定，连续起动不超过三次。2.作业前发动机应怠速运转10分钟，室外气温0 以下时应预热起动，空载运转到水温达规定温度以上时才能作业，起动时禁止明火预热。3.停止作业时应将机械停放在指位置并排列整齐，挂入低速档，拉紧手制动，取下钥匙，关好门窗。冬季室外停放要放水（不冻液及冬季不结冰地区除外）。4.加油时要熄火。工作时油机的火花塞与高压线之间不得“吊火”运行。

配重式电动叉车-振泽机械(在线咨询)-电动叉车由邢台振泽机械制造厂提供。配重式电动叉车-振泽机械(在线咨询)-电动叉车是邢台振泽机械制造厂（www.zhenzejx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。同时本公司（www.zhenzejx.com）还是从事座驾式电动叉车，纯电动叉车，电动叉车厂家的厂家，欢迎来电咨询。