

株洲洗涤布草污水处理设备 地埋式

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 株洲洗涤布草污水处理设备 地埋式 |
| 公司名称 | 山东润创环保设备有限公司 |
| 价格 | 36000.00/套 |
| 规格参数 | 执行标准:一级排放 日处理量:10-600方 设备优势:包合格、过检测 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市奎文区胜利东街5087号潍坊金融服务区2号楼1003（仅限办公场所）（注册地址） |
| 联系电话 | 15169542832 |

产品详情

株洲地埋式洗涤污水处理设备之构造：

- 01、设备管件采用PVC管粘接或不锈钢管焊接。
- 02、填料采用悬浮型生物填料作生物载体、易挂膜。

株洲洗涤污水处理设备工艺先进、脱氮除磷率高、出水稳定、占地小、土建费用低、资质齐全，有三证、体系认证、检测证书。

地埋式株洲洗涤布草污水处理设备特点：

- 1、设备可放地上或地下，地上可作绿化用地。
- 2、生物接触氧化采用推流式，对水质的适应性强。
- 3、生化池采用生物接触氧化法，填料体积负荷较低。
- 4、除臭方式除采用常规高空排气，另配土壤脱臭措施。
- 5、配有电气控制系统和故障报警系统，运行安全还可靠。

株洲洗涤污水处理设备的维护和保养：

- 01、设备在运行过程中，要保证风机进气口畅通。
- 02、污水中不得有大块固体物质，以免堵塞管道与孔口。
- 03、人孔必须盖好，以防发生意外或掉入大块固体物质。
- 04、进入设备的污水PH值必须在6到9之间，出水水质好。
- 05、风机运行6个月需换机油，保证该处理系统的正常运行。

株洲洗涤污水处理设备安装要求：

- 1、安装设备前，应熟悉设备结构，据安装指导进行安装。
- 2、打开包装箱，把设备移出箱体，再进行现场就位安装。
- 3、按机柜标示的进水口、出水口、取样口对设备进行安装。
- 4、配备分离式直插电源系统，只需将电源线接到设备即可。
- 5、配套遥控器与设备中控系统配对衔接，用户无需自行设置。

洗涤污水处理设备的基础安装、使用、维护：

1、基础：

设备如放置在地坪上，只需准备与设备外形相同的混凝土作基础。

基础承压必须大于 $4T/m^2$ ，要水平、平整。如设备埋于地坪以下，

基础标高必须小于或等于设备标高并保证下雨不积水，

基础一般是素混凝土（是否配筋视当地地质情况而定）。

2、安装：

根据安装图就位，各箱体依次就位，箱体的位置、方向不能放错，

互相间距必须准确，并连接好管道。在设备内注入清水，

检查各管道有无渗漏，若无则箱体四周覆土，直至设备检查孔，

并平整地面。把电控箱控制线与水泵接通，电控箱与电源接通，

接线时注意风机、电机的转向，必须与风机所指方向相同。

3、使用：

启动设备时检查好电路，接线控制柜线路是否正确，电压及电流等。

该设备控制为自动控制，采用时间继电器控制，输出采用交流接触器，

本控制柜可同时控制潜污泵，风机，并结合工作情况实时监测，

具有自动保护功能，还配有手动，自动控制系统。启动水泵时

检查水泵管路是否有渗漏及吸水，有无堵塞。

4、维护：

任何设备在长期使用后都会出现事故，一体化污水处理设备也是如此，

做好日常的维护与保养工作，对于设备的使用寿命有着至关重要的作用。

所有内部管路采用法兰与本体联接，并考虑到检修和部件更换的便利条件；内部部件的材质均符合规定要求，紧固件等满足防腐要求。内部部件固定并加固，能承受水流的冲击。所有容器内部装置、管件、部件等在发货前在容器内安装固定好，防止遗漏零件以及在运输过程中的损坏或丢失。设备内部采用的环氧防腐材料，涂层有比较好的耐腐蚀和耐磨能力，保证在使用期内涂层不会脱落。设备材质的要求必须适应废水水质，有较长的使用寿命。

当调节池污水较少，液面低于水泵启动液位时，水泵停止工作，这时，为使污水设备内生物膜的正常生长，曝气机采用间歇启动，启动2小时，停止1小时自动运行。设备控制中心在电控柜上按照设计编排工作时间一次完成。（无特殊情况下不得采用手动控制方式），手动控制通过面板上按键开关，由人工控制潜污泵、风机等开启和关闭。

株洲洗涤废水处理设备壳体采用碳钢喷塑加工而成，内外均由超厚环氧沥青防腐涂层，耐腐蚀，抗氧化，大大提高了设备的使用寿命。我公司设备包安装、包调试、售后定期回访、送货上门、免费安装、终生维护。我公司合同履约能力强，按时交货、拥有强大的生产、发货、安装、售后团队！您签订合同不是结束，而是和我们成为朋友的开始！