

ZYJ(A) 矿井压风供水自救器-矿用压风供水自救装置安装规定

产品名称	ZYJ(A) 矿井压风供水自救器- 矿用压风供水自救装置安装规定
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:ZYJ(A) 重量:12kg 作用:供水呼吸
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

ZYJ(A) 矿井压风供水自救器使用说明：

当井下发生煤与有害气体突出危及在场人员生命或发现有煤与突出预兆时，或有害气体严重超标，对工作人员生命有严重威胁时，现场工作人员要以快的速度打开压风自救装置的箱门，再打开气动阀，带上面罩进行呼吸，待援。

ZYJ(A) 矿井压风供水自救器规格参数：

名称：	规格
系统供气压力：	0.3-0.7MPa
呼吸器调节压力范围：	0.05-0.1MPa（手动式调压）
呼吸器供气量范围：	30-55L/min
供气方式：	地面系统供气或单能泵站供气
消音能力：	<85dB(A)
操作方式：	手动
重量：	13kg
防护方法：	自吸过滤式口罩
输出压力：	有压力表显示
结构：	挂钩式

外形尺寸：	800 × 385 × 180 (单位：mm)-任何尺寸可以定做
-------	-------------------------------------

ZYJ (A) 矿井压风供水自救器操作方法：

- a、拉出插销，把门打开
- b、打开进气阀，观察压力指示。
- c、拿出呼吸面罩，戴在口鼻上，进行自然呼吸，戴上头带。4、用时将调压阀旋钮向上拉，左右调节压风流量感到呼吸舒适为准，调节好后，再复位。

注意：不能猛力拉拽面罩，以防将输气导管的接头拉开或将导管拉断

2、供水时，打开供水阀门开关，建议每天使用净水超滤机时，应将原存留在管网中净化水排完，待放出净化水清澈透明后方可将之作为饮用水。

水压应在净水器压力范围内使用！！！不用时请关闭供水阀门

以上各项功能使用后，整理各管路，并检查各供气、供水阀门开关是否已闭合；将箱门锁上，以备下次使用！！