

TOTO60 60千瓦汽油发电机 50千瓦汽油发电机 20千瓦

产品名称	TOTO60 60千瓦汽油发电机 50千瓦汽油发电机 20千瓦
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO60 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

TOTO60 60千瓦汽油发电机 50千瓦汽油发电机 20千瓦汽油发电机汽油发电机组转速应低一点许多操作员不愿汽油机在使用转速下工作，他们认为转速低些不会出故障。其实，过低的转速也会带来一些不良后果：一是过低的转速会减少汽油机的输出功率，降低其动力性;二是过低的转速会导致各部件工作转速下降，将恶化部件的工作性能，降低机油泵的输出压力等;三是降低了汽油机的储备功率，TOTO60 60千瓦汽油发电机 50千瓦汽油发电机 20千瓦汽油发电机使本来应处于正常工作的汽油机处于满负荷或过负荷工作状态;四是转速过低使联动机构工作机械的转速也降低，就会降低工作的机械性能，如降低水泵的出水量，减少水泵的扬程等。

机组型号

TOTO60

发电机部分

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

60

65

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 稀土永磁电机 (AVR自动电压调节器)

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

启动方式

电启动

汽油发动机部分

发动机品牌

大泽の動力

发动机形式及进气方式

直列式 四冲程

发动机型号

TO-491Q-ME

燃油等级

90号以上汽油 (国 / 国)

气缸数量

四缸

调速方式

自动调速

额定转速

3600r/min

总排气量L

2.23

满负载总油耗量G/KW.H

320

1

容量

油箱容积L

60

润滑油容积L

3.3

冷却方式

(液体)水冷却

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

1560

宽mm

810

高mm

1060

整机净重KG

420/560

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

60

72

发电机组配置注：标配 ○选配

发电机云控系统

○

蓄电池启动连接电缆

机器运行指示面板

远程遥控启动

○

自适应高原专用化油器

启动蓄电池

AVR电磁控油阀

ATS自动切换装置

冷却水箱和风扇

安全保护

变频启动装置

静音发动机Y版本

工业静音器

自动拖车

上海欧鲍实业有限公司

TOTO60 60千瓦汽油发电机 50千瓦汽油发电机 20千瓦汽油发电机启动前

- 1.1检查机油油位、冷却液液位、燃油油量。检查并排除发电机的“三漏”现象。
- 1.2检查电气线路连接是否可靠，是否存在破皮、短接等漏电、短路隐患；
- 1.3断路器合分闸手柄是否处于分闸状态。蓄电池电缆连接是否正确，可靠；
- 1.4检查清洁机组，冷却风扇周围不能有任何易动物品，排气系统周围不能有易燃物。
- 1.5如果机组次启动或较长时间停用后再次启动，应先手压油泵排尽燃油系统中的空气。

TOTO60 60千瓦汽油发电机 50千瓦汽油发电机 20千瓦汽油发电机启动运行中

- 3.1机组启动后检查机油压力、冷却水温、频率、电压等机组运行参数是否正常，并再次检查机油油位是否在规定刻度范围内，若不足，则须及时添加；
- 3.2检查机组燃油、机油、冷却液、进排气系统是否存在泄漏现象，并及时处理；
- 3.3机组在额定转速下，空载运行5分钟左右，检查无异常状况，即可合闸向负载供电。环境温度较低时，需要空载暖机，水温升至50~60 后再合闸带载，严禁过载；
- 3.4检查机组个连接处有无松动和异常震动现象，并及时处理。
- 3.5机组运行时须有专人值守，每15~30分钟记录一次运行参数及环境温度；
- 3.6连续运行时，每8小时检查一次机油油位；