

# (宏鑫液压) 液压线缆钳CC-50B。/质量保证。价格电询

产品名称	(宏鑫液压) 液压线缆钳CC-50B。/质量保证。价格电询
公司名称	乌鲁木齐宏鑫液压工具厂
价格	1.00/台
规格参数	型号:CC-50B 规格:CC-50B 品牌:宏鑫
公司地址	中国 新疆 乌鲁木齐市新市区 亚中机电超市2楼18号
联系电话	0991-3336063 15999446751

## 产品详情

型号	CC-50B	规格	CC-50B
品牌	宏鑫	名称	分体式液压线缆钳
适用范围	各种电缆及钢芯铝绞线		

### 一.概述

本产品是一种用于电力, 电工, 输配电杆塔, 石油化工业, 厂矿船业危险中心必备工具, 对铜芯电缆或铝芯电缆进行切断是最省时, 安全, 高效的理想工具。(禁止使用于钢芯电缆切断)

### 二.操作方法

1. 选配好适当的电缆线。
2. 将回油开关关紧, 然后扳动活动手柄, 使柱塞泵开始工作, 使油压上升, 大活塞将刀刃推进工作到电缆切断。
3. 工作完成后, 放松回油开关, 待活塞稳定再关紧回油

开关，进行下一次的切断。

### 三.保养及注意事项

1. 本产品结构严密，需专人保管，不可敲击及碰撞，不可任意拆卸。
2. 本产品只能切断铜芯和铝芯线。
3. 使用日久后，如需加油应旋卸固定手柄，将储油袋的后油塞拔出，注入20号液压油，等油注满后，松开回油开关空打几下，排出油袋的空气，再将油塞塞紧，旋紧固定手柄即可。

### 四.技术参数

型号	出力 (t)	剪切范围 (mm)
yp-40a	6	120mm以下的钢绞线，800mm以下的钢芯铝绞线的切断，22以下钢芯电缆的切断，14以下低碳元钢的切断。
yp-50a	6	直径50以下铜，铝电缆的切断。
yp-75	6	直径75铜，铝电缆的切断。
yp-100	6	直径100铜，铝电缆的切断。
yp-132	6	直径130铜，铝电缆的切断。

## 运输说明

因本厂大部分产品都比较重且重量不一，大都通过货运（物流）公司发货，如果您在江苏，浙江，上海一带，部分产品可以选择快递！如需使用快递，请与我们联系！

友情提示：货运站是需要买家到货运站带上本人身份证才能提货

本厂所有产品发出前都是经过了严格检验，绝对保证货物的完好。买家收到货后应该在货运公司工作人员面前查看货物，如果有损坏，让工作人员出具“物品损坏证明”，然后通过货运公司把货返回来，我厂负责更换。如果签收后以货物损坏为由提出更换、退货，本厂不予退换。谢谢合作！！！！

宏鑫液压工具是一家经国家相关部门批准注册的企业。本公司凭着良好的信用、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系，并热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。我公司主营液压钳;液压开孔器;母线加工机;冲孔机;液压拉马;液压千斤顶;铜排切断机;手动泵;液压弯管机;液压线缆剪;铜排弯曲;齿轮剪刀，液压钢筋切断机，油缸，滑轮，压管系列，母线加工机，角钢切断机等其他液压工具。

浙江省玉环县宏鑫液压工具

电话；0576-87411513（吕经理）

手机；13867682637

qq邮箱；781913735@qq.com

邮编；317600

主页；<http://wlmqhxyy.cn.alibaba.com>

地址；中国 浙江 台州市 玉环县楚门胡新工业区

驻；新疆乌鲁木齐公司联系方法

联系人；吕先生（销售经理）

电话；0991-3336063

传真；0991-3336063

手机；15999446751

qq邮箱；1264109724@qq.com

公司网址;<http://wlmqhxyy.cn.alibaba.com>

公司地址；新疆乌鲁木齐广汇美居物流园

## 功能说明.

cp型手动泵是把手动的机械能转换为液体的压力能的一种小型液压泵。

加装踏板及弹簧复位机构，可改为脚动操作。在配套油缸及专用工具的情况下，可以进行各种专业，例如起重，弯型，调直，剪切装配，拆卸及一些建筑施工，军事施工等。油泵的主要特点是；动力为手动，高压，超小型，携带方便，操作简单，应用范围广。

## 使用方法

- 1.主机泵浦的高压油管母接头与分机液压缸的雄接头连接栓紧。
- 2.将泵浦进回油开关以顺时针方向拧紧反复摇动手柄或脚踏板迫使活塞前进至工作完毕将进回油开关以逆时针方向松开则活塞复位。

## 注意事项

- 1.只可用于各种压力 700kg/cm额定高压，工作头部使用油量 定额储油量大分体式液压工具。
- 2.每年必须更换一次油。
- 3.不可轻易调整安全阀。
- 4.摇压活动手柄时应保持速度平稳，均匀。不要让油压产生冲击现象以免伤油泵内部零件。
- 5.如模具或工作无装上不能空压以免损坏机件，工作时务必松开空气孔螺栓。

## 常见故障及排除方法

- 1.回油开关漏油；把回油开关卸下后，用钳子夹出回油柱塞，换掉柱塞上的o型密封圈。
- 2.油泵芯子漏油；把活动手柄卸下，取出油泵芯子，旋出螺塞，换掉螺塞内的o型密封圈即可。

## 维修及保养

- 1.油泵各部经常保持清洁，各阀门处及柱塞周围不得有灰尘污物存在。
- 2.严格遵守安全使用注意事项。
- 3.使用时应轻拿轻放，不得有碰撞现象。压杆要拧紧，以免损伤丝扣。
- 4.不用时应装入木箱，在干燥，温度适宜的空间存放。