

江苏风机 常熟市中宝通风设备 负压风机安装

产品名称	江苏风机 常熟市中宝通风设备 负压风机安装
公司名称	常熟市中宝通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市支塘镇任阳任蒋公路(常盛工业园42号)
联系电话	13606235103

产品详情

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器发电机组，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，产品销售到各大城市及地区。

负压风机位置安装：

- (1) 一般来说，负压风机选定安装在建筑物的中部，尽量减少风管的送风阻力，缩短安装管道的长度；若有条件尽可能将负压风机安装在降温环境的主导风方向；
- (2) 安装时要注意做好室内与室外之间管道密封防水，避免雨水渗漏。
- (3) 在负压风机安装位置上，要确保其机架结构能支撑整个负压风机主机体和机口送风管道以及检修人员的重量。

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，江苏风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，负压风机安装，无动力涡轮通风器发电机组，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，玻璃钢负压风机厂家，产品销售到各大城市及地区。

负压风机安装注意：

- 1、负压风机安装前应仔细检查负压风机是否完整无损，各紧固件螺栓是否有松动或脱落，叶轮有无碰撞风罩。认真检查扇叶或百叶在运输过程中有无变形受损。
- 2、安装选择出风口环境时，应注意出风口对面2.5 -3M内不能有太大的障碍物。

3、安装平稳：负压风机安装时应注意风机的水平位置，调整到负压风机与地基平面水平稳固。安装后电机不可有倾斜现象。

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器发电机组，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，产品销售到各大城市及地区。

负压风机日常保养：

- (1) 清理防护网的杂质
- (2) 查看皮带的松软，玻璃钢负压风机价格，如果有松动，马上安排调整、复位。
- (3) 电机的轴承是否有异响，如果有检查电机上润滑油是否还有。

江苏风机-常熟市中宝通风设备-负压风机安装由常熟市中宝通风设备有限公司提供。常熟市中宝通风设备有限公司(www.zbtfsb.com)实力雄厚，信誉可靠，在江苏苏州的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领中宝通风和您携手步入辉煌，共创美好未来！