

杭州印染后整理设备空气整理机风机厂 无锡国忠风机

产品名称	杭州印染后整理设备空气整理机风机厂 无锡国忠风机
公司名称	无锡市国忠风机厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市洛社镇双庙（312国道160公里处）
联系电话	18118897558

产品详情

1.离心风机选型时的注意事项

(1)应根据一些关键参数来选择离心风机，包括输送气体的性质、风机用途等方面。

(2)在选型时，应考虑到漏风损失、计算误差等方面此外它的安全系数也要考虑在内，印染后整理设备空气整理机风机厂，风量是01.05—1.1，风压为1.1—1.15为好，这样对风机不会造成损坏。

(3)管网阻力特性与离心风机特性的匹配程度也很重要，应能够让风机能够稳定运行。一般它的设计工况效率，应不低于风机高效率的90%左右。

(4)选择风机时应进行认真比较，且要考虑长期的经济运行效果，而不是一次性投资。

(5)如果同时使用多台风机，那么应选择同一型号。

2.离心风机的维护保养

(1)运行2000小时后

a.清除表面灰尘，对轴承、螺栓、进出风口、联轴器、三角带等进行检查，有无问题。

b.对润滑部位也要进行检查，润滑油和密封圈进行更换。

(2)运行8000小时后

包括上述内容，还要对叶轮、主轴以及零部件进行检查，如有问题应修理，不行则更换。

- 1、打开包装箱后，检查防腐风机各部件（特别是叶轮及机壳）有否损伤变形，联接有否松动，若有则应及时纠正。
- 2、在预制的安装基础上放一圈橡皮圈或密封胶，然后起吊风机至安装基础上，底脚螺栓对位不得用敲打的办法对位，对下后螺栓紧固。
- 3、起吊风机必须用铁索托住风机，不允许用吊钩勾住风帽边缘起吊。
- 4、大机号风机风帽为剖分式的，供货时分件包装，对于大机号风机应先把风机主体安装在基础上，然后再把风帽装在风机主体上，剖分式风帽联接处需加防水密封胶。
- 5、轴流式、离心式的进口联接管道，应用软管联接，风机不承负管道重量。
- 6、安装完毕后，接通电源运转，检查风机是否正常。

- 1.在使用该通风机前，要先仔细阅读说明书，应按照相关规定要求进行安装。
- 2.在通风机的10米范围内不能有杂物，以免影响通风机的正常运行和进气。
- 3.风机启动前要检查紧固件是否已经紧固，有无松动，连接件是否连接牢固，且紧固螺栓应进行镀锌处理，以防生锈。
- 4.通风机叶轮和外壳之间的间隙，应均匀一致，不能小于1毫米，叶轮转动时应无卡阻现象，并且转动方向要与所标示的方向一致。
- 5.通风机长时间不使用后，当再次使用时应先测量其绝缘电阻，符合规定要求后才能接通电源，否则要进行处理直至合格为止。当通风机试运行30min后，如果一切正常那么就可以正式开始使用了。
- 6.应根据电动机电流大小、通风机使用条件等方面，来正确使用供电电缆，以防出现问题。
- 7.电缆接线时，接线后其接触应良好，且连接可靠，还要符合电气要求。对接线盒，应盒内没有灰尘，检查没有问题后才能紧固接线盒盖。

杭州印染后整理设备空气整理机风机厂-无锡国忠风机由无锡市国忠风机厂提供。杭州印染后整理设备空气整理机风机厂-无锡国忠风机是无锡市国忠风机厂（www.wxgzfj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。