

# 高压固态软启动器厂家 永泰电气

产品名称	高压固态软启动器厂家 永泰电气
公司名称	西安永泰电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市高新区长安科技园发展大道25号3幢3层316室
联系电话	13389187976

## 产品详情

但是软启动器不能频繁的启动，这样会导致可控硅击穿，导致软启动器的损坏，所以一些频繁启动的场景，软启动器并不是太适合。高压固态软启动器 软启动器是接在电机和电源之间的一个启动装置，其工作原理是采用三相反并联晶闸管作为调压器。那么软启动器能起到节能的效果吗。首先我们了解下软启动器的工作原理，在软启动器启动电机时，晶闸管的输出电压逐渐增加，电动机逐渐加压启动，直到晶闸管全导通，高压固态软启动器供应商，实现电机全压平滑启动。软启动器的功能在于降低启动电流，避免启动过流跳闸及对电网的冲击。

调试过程中软起启动器故障<灯亮，电机没反应。故障原因分析：启动方式采用带电方式时，代理高压固态软启动器，操作顺序有误（正确操作顺序应为先送主电源，后送控制电源）。高压固态软启动器电源缺相，高压固态软启动器厂家，软起启动器保护动作（检查电源）软起启动器的输出端未接负载（输出端接上负载后软起启动器才能正常工作）在使用过程中出现启动完毕，陕西高压固态软启动器，旁路接触器不吸合现象。故障原因分析：在启动过程中，保护装置因整定偏小出现误动作。高压固态软启动器（将保护装置重新整定即可）在调试时，软起启动器的参数设置不合理。（主要针对的是55KW以下的软起启动器，软起启动器，对软起启动器的参数重新设置）控制线路接触不良（检查控制线路）

软起启动内置有多种保护，具体应用时应该根据实际的需要通过编程来实现保护。软起启动对于使用的要求较高，应做好通风散热工作。高压固态软启动器安装时应该在上面和下面留有一定空间，让空气能流通过其功率模块。当软起启动的额定电流较大时，要采用风机降温。软起启动器在运行一段时间后都会需要进行维护的工作，日常维护并不代表每天都要去清理，则是需要制定个相应的维护计划。

高压固态软启动器厂家-永泰电气(推荐商家)由西安永泰电气科技有限公司提供。西安永泰电气科技有限公司(www.xayt168.com)是陕西 西安,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实

守信的方针，满足客户需求。在永泰电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创永泰电气更加美好的未来。