

滚筒包胶 沧州皮带 炳磊

产品名称	滚筒包胶 沧州皮带 炳磊
公司名称	安丘市景芝炳磊橡胶厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘市景芝镇工贸城
联系电话	13792646067

产品详情

输送带在长期的使用过程中，难免会遇到输送带纵向撕裂、输送带龟裂、输送带带面的损伤，我们称之为输送带常规损伤，每次看到这种情况都是很头疼的，轻的话做一些冷硫化修补，重的话就要对皮带进行更换、进行热硫化接头了。不但给自己造成麻烦，更重要的是给企业造成了不必要的经济损失。

输送带纵向撕裂的原因：

- (一)、振动冲击引起紧固件松动和脱落，造成落煤管衬板、导料板等坠落。
- (二)、物料内混入异物，沧州皮带，异物坚硬，有棱角，落煤管堵塞挤死。
- (三)、托辊缺损，托辊架造成划伤。
- (四)、输送带严重跑偏后被机架挂住。
- (五)、清扫器卷入滚筒(回程清扫器)，沥青站皮带，螺栓松动，有弹跳的先兆。

带式输送机运行时输送带跑偏是最常见的故障之一。跑偏的原因有多种，其主要原因是安装精度低和日常的维护保养差。安装过程中，头尾滚筒、中间托辊之间尽量在同一中心线上，并且相互平行，以确保输送带不偏或少偏。另外，带子接头要正确，两侧周长应相同。

在使用过程中，如果出现跑偏，稳定土拌合站皮带，则要作以下检查以确定原因，进行进行调整。

为了方便，我们一般都采用统一的表示方法来表示各种输送带，各种类别的输送带的表示方法

1、分层输送带常用表示方法（标准的表示方法与此不同，具体请参照标准GB7984的规定）：

以NN200 1000 × 6 (6+3) 为例，NN200表示的是尼龙200型，1000-表示带子的宽度，6-表示尼龙布层数，(6+3)-表示输送带上下覆盖胶分别有6毫米和3毫米厚。

2、钢丝绳芯输送带常用表示方法：

以ST1000 H 1000 4.0-6.0-6.0 为例：

ST1000-表示的是强度规格，为1000N/mm

H-表示的是覆盖胶的性能级别

1000-表示的产品的宽度，单位mm

4.0-表示的是钢丝绳的直径，单位mm

6.0-6.0-表示的是上下覆盖胶的厚度，单位mm

滚筒包胶-沧州皮带-炳磊(查看)由安丘市景芝炳磊橡胶厂提供。安丘市景芝炳磊橡胶厂（www.wfblxj.com）是一家从事“抛丸机履带,皮带,人字花带”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“炳磊”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使炳磊橡胶在行业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！