

# 离心风机厂家 献县离心风机【汉诺威】厂家直销

产品名称	离心风机厂家 献县离心风机 【汉诺威】厂家直销
公司名称	河北汉诺威环保机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高碑店市东大街闫各庄
联系电话	13933205368

## 产品详情

风机的保养注意事项：

- 5、为确保人身安全，风机的维护必须在停车时进行。
- 6、风机在长期不用时，应经常盘动风机，并且保证风机内外的清洁，一些露面必须作防锈处理，涂油等。以防止风机变形和腐蚀。
- 7、对使用冷却水的风机传动组，玻璃钢离心风机，冬季停车或不用风机时，一定要将水放干净。否则容易冻裂机体。传动组两端各有一个放水螺丝，拧开即可。

安装要求：

- (1)按图纸所示的位置与尺寸进行安装。为得到高效率，特别要保证进风口与叶轮的间隙尺寸。
- (2)三角带传动的，应使主轴三角带轮与电机三角带轮相对应的槽不得错位，套上胶带后，应装安全罩(用户自制)以利安全。
- (3)安装时必须找正，保证主轴处于水平位置，允差为0.2/1000mm。联轴器传动的，离心风机厂家，风机主轴与电机轴的不同心度，联轴器两端的不平行度均不得超过0.05mm。安装不水平，易漏油烧坏轴承。
- (4)安装调节门时，注意不要装反，要保证进气方向与叶轮旋转方向一致。
- (5)安装后，试拨转传动组，检查是否有过紧，或与固定部分碰撞现象。发现不妥之处必须调整好。
- (6)电动机要注意防潮，防止雨水淋在电动机上，献县离心风机，用户可以自行做防雨罩；盖好电机接线盒，以免进水烧坏电机。
- (7)代水冷装置的轴承座或箱体，一般为下进上出，进水温度一般不超过25度，水量控制在0.5-1m<sup>3</sup>/h，冷却水压力以不超过200kpa为宜。进水管安装阀门，出水管好直接排放。
- (8)风机不加足油严禁试车。加润滑油的机体，一般油位控制在油标的中间位置，过多容易漏油且发热，过少易损坏轴承。冬季加相对稀一点的油，高压离心风机，如20#的机械油。夏季加相对粘稠一点的，如30#的机械油。一般每半年更换一次润滑油。加润滑脂的机体，高速的风机一般加高速油脂，如二硫化钼。低速的风机加一般油脂即可。一般每周用黄油枪加油一次，具体视情况而定。

本公司是 [汉诺威]

牌离心通风机的生产厂家及销售商，19年离心风机研发经验，轴流风机带头者!!

风机根据气流进入叶轮后的流动方向分为：轴流式风机、离心式风机和斜流(混流)式风机。

风机按用途分为压入式局部风机(以下简称压入式风机)和隔爆电动机置于流道外或在流道内，隔爆电动机置于防爆密封腔的抽出式局部风机(以下简称抽出式风机)。

风机按照加压的形式也可以分单级、双级或者多级加压风机。如4-72是单级加压，好的风机则是多级加压风机。

风机按照用途划分可以分为：轴流风机、混流风机、屋顶风机、空调风机等。

风机按压力可分为负压风机、低压风机、中压风机、高压风机。

按出口压力(升压)分为：通风机(1.5万Pa)、鼓风机(1.5~35万Pa)、压缩机(35万Pa) [7]

。

离心风机厂家-献县离心风机-【汉诺威】厂家直销由河北汉诺威环保机械有限公司提供。河北汉诺威环保机械有限公司(www.hnwhbjx.com)是河北保定,风机、排风设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在汉诺威领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创汉诺威更加美好的未来。