

6缸四不像运输车 矿用四不像运输车 自卸拖拉机

产品名称	6缸四不像运输车 矿用四不像运输车 自卸拖拉机
公司名称	济宁骏熙工程机械设备有限公司
价格	53000.00/台
规格参数	刹车:断气刹 转向:液压助力 驾驶:左驾
公司地址	山东省济宁市任城区兴唐经典商务楼
联系电话	13563773353

产品详情

发动机：6缸

变速箱：法斯特

斯太尔底盘

车斗长：3.5米 宽：2.3米 高0.8米

方向盘：助力选配

驾驶室：选配

载重15吨左右

四不像发动机有单缸双缸四缸六缸等不同型号，可根据客户需要或者环境因素，地理因素，定制各种吨位式四不像。可以自选配置，可以加长地盘。

本公司加工、生产、改装各种四不像：土方四不像，矿用四不像，平板四不像，沙石四不像，农用四不像等等，四不像起重运输车广泛适用于厂、矿、工地、山区、城市建设等

四不像车在雨天要如何行驶，在雨天行驶四不像车的时候要注意安全，那么在雨天要怎么行驶呢，下面就给大家讲解一下厂家告诉您四不像车在雨天要如何行驶。

减速谨慎驾驶：泥水路面的制动距离可达正常路面的3倍，因此无论路况好坏，车速应控制在40~60km之内，对不熟悉的路面，要沿前车走过的路线行驶。

保持车辆距离：随时观察前后车距，增加安全距离。远离大车，一是会阻挡视线；二是大车能通过的积水小车未必能通过，且大车容易溅起水浪，干扰小车行驶。

防止轮胎侧滑：雨天轮胎摩擦力下降，容易产生侧滑，拐弯时不能急刹车或猛打方向盘，应采取“点刹”的形式直线减速，然后再进入弯道。

以上就是厂家告诉您四不像车在雨天要如何行驶，相信大家都有所了解了，欢迎大家前来我们公司选购！