

沃尔沃柴油发电机 新动力机电公司 沃尔沃柴油发电机工厂

产品名称	沃尔沃柴油发电机 新动力机电公司 沃尔沃柴油发电机工厂
公司名称	东莞市新动力机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道牛山社区莞长东路20号
联系电话	15112856066 15112856066

产品详情

一：柴油发电机组燃油压力低。查明油箱中是否有燃油。检查油箱到输油泵之间供油管路有无泄漏或凹陷的弯曲处检查有无空气进入燃油系统，燃油控制阀是否卡信，粘住或失效。检查燃油压力。发动机全负荷运转时，燃油输油泵出口压力较低应为415kPa.如燃油压力低于上述压力，应更换燃油滤清器滤芯。油压仍低时，则需检查燃油输油泵。

二：气门间隙不对。调整气门间隙。

三：燃油品质差。排放油箱内燃油，沃尔沃柴油发电机厂商，更换燃油滤芯。给油箱中加入优质燃油。

四：柴油发电机组功率调定太低。按发动机品牌上的技术规格调整发动机功率。

五：涡轮增压器积炭。检查涡轮增压器，沃尔沃柴油发电机厂，必要时修理。

六：检查进气歧管压力。检查空气滤清器有无堵塞。

七：柴油发电机组空气滤清器阻塞。

在柴油发电机组启动时不加冷却水。如果在启动时不加冷却水，而等柴油机启动后再加冷却水，就会使温度升高的水箱因骤遇冷水而导致机体、缸盖产生裂纹。

从进气管中加添机油。从进气管中加添机油，沃尔沃柴油发电机工厂，会使活塞和活塞环积炭，减少使用寿命。

摘掉空气滤清器吸火启动。摘掉空气滤清器吸火启动，会使不清洁的空气进入气缸、气阀等活动部件，加剧这些部件的磨损。

柴油发电机组不预热而用其它动力强行启动。柴油机不经预热，而用其它动力强行启动，会使曲轴与轴瓦间处于干摩擦或半干摩擦状态，很容易导致曲轴抱瓦。

若拔不出，则可将附有转子的中间壳从台虎钳上取下后，沃尔沃柴油发电机，倒置过来，将压气机叶轮部分浸没在装有沸水的盆内，稍待片刻后即可将叶轮从转子轴上顺利取下。

取出压气机叶轮后，用手托住涡轮叶轮，把附有涡轮转子轴的中间壳从台虎钳上取下置于工作台上。用手轻轻压涡轮转子轴在压气机端的螺纹中心孔端面，取出涡轮转子轴。取出转子轴时应十分小心，切不可将转子轴上螺纹碰及浮动轴承内孔表面。

沃尔沃柴油发电机-新动力机电公司-沃尔沃柴油发电机工厂由东莞市新动力机电工程有限公司提供。东莞市新动力机电工程有限公司（www.dgfdj888.com）为客户提供“发电机、柴油发电机”等业务，公司拥有“康明斯、英国帕金斯”等品牌。专注于柴油发电机组等行业，在广东 东莞 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈总。