

# 河北天睿焊接 钢筋对焊机un 100 天津对焊机

产品名称	河北天睿焊接 钢筋对焊机un 100 天津对焊机
公司名称	衡水天睿焊接设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区问津街152号6幢152号房
联系电话	13932839569 13932839569

## 产品详情

(1) 本焊机有四个 18 安装孔，用螺丝固定于地面，对焊机un150，不需要特殊地基。

(2) 焊机必须妥善接地后方可使用，以保障人身安全。焊机使用前要用 500V 兆欧表测试焊机高压侧与外壳之间的绝缘电阻不低于 2.5 兆欧方可通电；检修时要先切断电源方可开箱检查。工作时不允许调节插把开关。

(3) 焊机先通水后施焊，无水严禁工作。冷却水应保证在 0.15--0.2MPa 进水压力下供应 5--30 的工业用水。冬季焊机工作完毕后必须用压缩空气将管路中的水吹净以免冻裂水管。

1、按下按钮开关焊机不工作：

- a 检查电源电压是否正常；检查控制系统是否正常。
- b 检查按钮触点、交流接触器触点是否接触良好或者烧损。
- c 检查主变压器线圈是否断路。
- d 检查分头换挡开关触点是否接触良好。

2、焊接不正常，天津对焊机，出现不应有的飞溅：

- a 检查钳口是否光洁或者氧化严重。
- b 检查偏心扳手能否压紧工件。
- c 检查焊接接触面是否太小。
- d 检查电流调节开关是否档位偏大。

本系列焊机构造主要由焊接变压器、固定电极、移动电极、送料机构（加压机构）水冷却系统及控制系统等组成。

左右两电极分别通过多层铜皮与焊接变压器次级线圈的导体连接，钢筋对焊机un-100，焊接变压器的次级线圈采用循环水冷却。在焊接处的两侧及下方均有防护板，以免熔化金属溅入变压器及开关中。焊工须经常清理防护板上的金属溅沫，以免造成短路等故障。

河北天睿焊接(图)-钢筋对焊机un-100-天津对焊机由衡水天睿焊接设备有限公司提供。衡水天睿焊接设备有限公司（[www.weidahanjie.com](http://www.weidahanjie.com)）实力雄厚，信誉可靠，在河北衡水的电焊设备与器材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领天睿焊接和您携手步入辉煌，共创美好未来！