

水刀配件 四轴水开关阀体 大地四轴水开关阀体

产品名称	水刀配件 四轴水开关阀体 大地四轴水开关阀体
公司名称	南京铨度流体科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市江宁区秣陵街道天元中路128号诚基名苑2幢504（江宁经济技术开发区）
联系电话	18061258925

产品详情

一，安全操作规程

- 1.高压水射流切割是一种高能的切割工具，能够切割密度较大或坚硬的任何材料，请勿接触高压水，因为高压水会穿透人体的各个各部。
2. 只有经过大地培训的合格人员，方能进行设备的维护维修，操作人员必须经过管业培训，熟知数控水切割机与超高压系统使用说明书，工作时头脑清醒严格按照“使用操作规程”进行操作。
- 3.严禁非工作人员操作设备
- 4.高压系统的安全区域内禁止长时间的人员滞留。
- 5.将机床回到机械零点后方可进行切割操作
- 6.设备进行应配备专业进行巡回检查，并作详情记录
- 7.设备出现故障时应立即停车检查，高压零件观察孔泄漏时严禁用手或其他物体区堵或堵焊
- 8.高压系统维护保养完成后，必须将系统压力，慢慢调整到正常工作压力并保压三分钟确认安全后方可。
- 9.严禁将手放置在切割在切割下或用手触摸射流。
- 10.确保自动供砂系统压力不超过额定工作压力。
- 11.高压系统运行前，必须保证冷却系统开启并；运行正常。

12.操作人员应当确保设备周边的工作区域干净，无任何杂物和漏油。

每天下班前，应按以下步骤结束工作：

1.关闭高压系统，使主电机停止运行

2.拔下插在切割头进砂管处的供砂管

3.使下控制台，“开启高压”按钮，打开水开关，使系统中高压水全部释放。

4.移动切割头到定位零点。

5.关闭高压系统主电源

6.关闭水（油）冷系统电源

7.关闭压缩空气开关

8.关闭供水阀表

9.清理设备外表，地方等周围环境。