水刀配件 四轴水开关阀体 大地四轴水开关阀体

产品名称	水刀配件 四轴水开关阀体 大地四轴水开关阀体
公司名称	南京铨度流体科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市江宁区秣陵街道天元中路128号诚基名苑2 幢504(江宁经济技术开发区)
联系电话	18061258925

产品详情

- 一,安全操作规程
- 1.高压水射流切割是一种高能的切割工具,能够切割密度较大或坚硬的任何材料,请勿接触高压水,因 为高压水会穿透人体的各个各部。
- 2。只有经过大地培训的合格人员,方能进行设备的维护维修,操作人员必须经过管业培训,熟知数控水切割机与超高压系统使用说明书,工作时头脑清醒严格按照"使用操作规程"进行操作。
- 3.严禁非工作人员操作设备
- 4.高压系统的安全区域内禁止长时间的人员滞留。
- 5.将机床回到机械零点后方可进行切割操作
- 6.设备进行应配备专业进行巡回检查,并作详情记录
- 7.设备出现故障时应立即停车检查,高压零件观察孔泄漏时严禁用手或其他物体区堵或堵焊
- 8.高压系统维护保养完成后,必须将系统压力,慢慢调整到正常工作压力并保压三分钟确认安全后方即 可。
- 9.严禁将手放置在切割在切割下或用手触摸射流。
- 10.确保自动供砂系统压力不超过额定工作压力。
- 11.高压系统运行前,必须保证冷却系统开启并;运行正常。

12.操作人员应当确保设备周边的工作区域干净,无任何杂物和漏油。

每天下班前,应按以下步骤结束工作:

- 1.关闭高压系统,使主电机停止运行
- 2.拔下插在切割头进砂管处的供砂管
- 3.使下控制台, "开启高压"按钮, 打开水开关, 使系统中高压水全部释放。
- 4.移动切割头到定位零点。
- 5.关闭高压系统主电源
- 6.关闭水(油)冷系统电源
- 7.关闭压缩空气开关
- 8.关闭供水阀表
- 9.清理设备外表,地方等周围环境。