

低噪声离心风机【汉诺威】厂家直销 太原离心风机

产品名称	低噪声离心风机【汉诺威】厂家直销 太原离心风机
公司名称	河北汉诺威环保机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高碑店市东大街闫各庄
联系电话	13933205368

产品详情

安装要求：

(1)按图纸所示的位置与尺寸进行安装。为得到高效率，特别要保证进风口与叶轮的间隙尺寸。(2)三角带传动的，应使主轴三角带轮与电机三角带轮相对应的槽不得错位，套上胶带后，应装安全罩(用户自制)以利安全。(3)安装时必须找正，保证主轴处于水平位置，允差为0.2/1000mm。联轴器传动的，风机主轴与电机轴的不同心度，联轴器两端的不平行度均不得超过0.05mm。安装不水平，易漏油烧坏轴承。(4)安装调节门时，注意不要装反，要保证进气方向与叶轮旋转方向一致。(5)安装后，试拨转传动组，检查是否有过紧，或与固定部分碰撞现象。发现不妥之处必须调整好。(6)电动机要注意防潮，防止雨水淋在电动机上，用户可以自行做防雨罩；盖好电机接线盒，以免进水烧坏电机。(7)代水冷装置的轴承座或箱体，一般为下进上出，进水温度一般不超过25度，水量控制在0.5-1m³/h，冷却水压力以不超过200kpa为宜。进水管安装阀门，出水管好直接排放。(8)风机不加足油严禁试车。加润滑油的机体，一般油位控制在油标的中间位置，太原离心风机，过多容易漏油且发热，过少易损坏轴承。冬季加相对稀一点的油，如20#的机械油。夏季加相对粘稠一点的，如30#的机械油。一般每半年更换一次润滑油。加润滑脂的机体，高速的风机一般加高速油脂，如二硫化钼。低转速的风机加一般油脂即可。一般每周用黄油枪加油一次，锅炉离心风机，具体视情况而定。

河北汉诺威环保机械厂专业从事离心风机，离心通风机，离心式风机，多翼离心风机的研发与生产，运用计算机辅助设计，能为客户提供各种通风需求。

风机轴承振动的大允许值为：

(1) 用轴承震动速度有效显示时为：11mm/s。

(2) 用轴承振幅显示时为以下值：

00001.

电机同步转速为3000转/分时：大允许值为：0.1mm（双振幅）

00002.

00003.

电机同步转速为1500转/分时：大允许值为：0.2mm（双振幅）

00004.

00005.

电机同步转速为1000转/分时：大允许值为：0.31mm（双振幅）

00006.

00007.

电机同步转速为750转/分时：大允许值为：0.4mm（双振幅）

00008.

00009.

电机同步转速为600转/分时：大允许值为：0.5mm（双振幅）

00010.

00011.

电机同步转速为500转/分时：大允许值为：0.6mm（双振幅）

00012.

风机的轴承温度正常时为 70℃，如果一旦升高到70℃，有电控的应（会）报警。此时应查找原因，首先检查冷却水是否正常？轴承油位是否正常？如果一时找不到原因，轴承温度迅速上升到90℃，有电控的应（会）再次发出报警、停车信号

、安装前，应对风机各部件进行全检查。机件是否完整，叶轮与机壳的旋转方向是否一致，不锈钢离心风机，各部联接是否紧密，叶轮、主轴、轴承等主要机件有无损伤，传动组是否灵活等等。如发现问题，应立即予以修好和调整。

2、安装时，注意检查机壳，壳内不应有掉入的和遗留的工具和杂物，在一些接合面上，为了防止生锈，减少拆卸困难，应涂上一些润滑脂或机械油，风机与地基接合面，进出风管道联接时应调整使之自然吻合，不得强行联接，更不许将管道重量加在风机上，可以另外设法支撑或使用软连接。

低噪声离心风机-【汉诺威】厂家直销-太原离心风机由河北汉诺威环保机械有限公司提供。低噪声离心风机-【汉诺威】厂家直销-太原离心风机是河北汉诺威环保机械有限公司（www.hnwhbjx.com）今年全新

升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。