

# 云梯车市场怎么样

产品名称	云梯车市场怎么样
公司名称	青岛云梯车辆有限公司
价格	350000.00/辆
规格参数	
公司地址	山东省青岛市即墨区蓝村镇南泉栾埠村村南（注册地址）
联系电话	16678613863

## 产品详情

28米云梯车整车尺寸为 5995X1900X3000mm，蓝牌（C证可驾驶，非营运车辆，使用期限可达30年）。底盘选用江铃双排驾驶室（可乘坐5人），配江铃115马力发动机，油刹。平台载荷可达350kg，上限450公斤。28米云梯车上装特点主要为：七节同步伸缩臂架，可在28米以内高度任意调节；双变幅油缸，臂起落、回转更平稳；左右各90度回转，往后180度回转，适合多种地形作业；前支腿，二节H型伸缩支腿，单独可控，液压伸长；工作平台和地面遥控器电气操作，转台液压操作；工作平台可展开为平面，也可根据用户使用情况；铝合金防滑走台板，具有不生锈的特点。

28米高空云梯作业车广范应用于工程租赁、幕墙施工、楼顶太阳能安装或维修、楼顶防水作业、广告安装、电力抢修、空调室外机安装、搬家、水泥砂子搬运、路桥维护、路灯安装维修，工程建设、厂房施工、厂房维护、船舶维护、市政、电力、路灯、通讯、园林、交通、工矿、工业安装、设备检修、立体仓库、影视广告的制作拍摄、高空管路的铺设、各种场馆的物业维护、高架桥梁的建造和涂装等各种需要登高作业的场所。

高空云梯收费一般方式都是按小时收费的，一般收费是在200左右。还有就是按天计算的，这种就要考虑司机是不是还得跟车，这种价格就只能是面谈了。

云梯车出租用于高空安装楼房室外装修、外墙施工、钢结构焊、园林修剪、路灯安装、广告牌等。这就需要自己根据使用的具体情况，考虑选择怎样的计费方式。可根据承租方自身的实际情况量身定制高空车租赁方案，然后双方签订租赁合同。

28米云梯车使用中注意事项:

一般注意事项:使用设备前，必须阅读使用手册，熟知基本工作原理、使用方法和安全注意事项。

车辆行驶注意事项:

1、车辆的横向坡度角不低于20%时，车辆可能倾覆，不得行驶。

- 2、通行高度为3.5m，因此绝对禁止通过不大于3.5m的隧道、天桥、标志牌和电线等障碍物。
- 3、通过凸起路面和水洼等时，应减速（可能受到冲击）；在弯道上高速行驶时，车辆可能打滑或倾覆，应减速。

#### 安装设备中注意事项：

- 1、将排挡杆置于中立位，用垫木垫在车轮下，以免车轮移动。
- 2、必须遵守固定在云梯伸缩臂旁边的标记牌内容（各角度的“搬运Car”容许载荷），角度不大于60°时，尽量避免作业。
- 3、安装云梯前，必须在坚固的物体上支撑。然后，启动“搬运Car”。不支撑云梯的情况下，绝对禁止作业。

#### 设备运行中注意事项：

- 1、人员不得乘坐“搬运Car”。若乘坐“搬运Car”，人员可能坠落，因此绝对禁止人员乘坐“搬运Car”。
- 2、在“搬运Car”上装载货物时，应装载到“搬运Car”的中间。为防止货物掉落，需用带子（band）绑住，或货物装载均匀。
- 3、若用云梯车进行起重机作业，因设备可能倾覆或导致伸缩臂变形，绝对禁止起重机作业。

#### 作业完成后注意事项：

- 1、使用设备后，将“搬运Car”恢复到使用前状态后固定，然后驾驶车辆。
- 2、在伸缩臂伸出的状态下，驾驶车辆时，会出现大型事故，因此绝对禁止驾驶车辆。

#### 云梯车作业环境注意事项

- 1、产生雷鸣和闪电时或电线周围，禁止安装设备。产生雷鸣和闪电时或电线周围（3m以内）进行作业时，可能导致触电等危险事故，绝对禁止电线周围进行作业。
- 2、刮强风时，禁止作业。在风速不低于10m/sec的强风情况下作业时，设备可能倾覆，绝对禁止作业

28米云梯车虽然车辆较小，但可作业高度大。云梯车作为适合于高层与低层建筑市场的产品，经济性很强。行驶时，因车辆的摇晃程度较低且伸缩臂重叠量大，设备的安全性很强。

28米云梯车一般结构是完全取下货箱后的车辆底盘上设备，由支撑设备的下部框架、支腿和转台（3个装置材料为高强度特殊铝合金）、“搬运Car”、起到导轨作用的多节式云梯总成、将货物沿着导轨搬运到目的地的“搬运Car”组成。这些装置均通过将动力输出机构输出的动力转换成的液压来运行。

#### 云梯的构成与作用：

为能够将重物搬运至高达28m的超高层建筑或搬运重量不大于400Kg的重物，云梯是用高强度特殊铝合金轨道制作的，因此重量轻、坚固性好。

将伸缩臂最大限度伸出时，因其内部弹性防止伸缩臂损坏，并“搬运Car”上升或下降时，使振动最小化。此外，云梯总成由多节式伸缩臂（按车种分为6~9节）、云梯绞车、

“搬运Car”绞车、云梯后部支撑大梁和主液压缸等组成。

云梯车运行及使用方法：

- 1、到达作业现场时，先确认周围是否存在障碍物或危险因素。
- 2、若没有危险因素，按作业现场条件确定正面或侧面作业后，停车时，应尽量靠近建筑，车辆方向也应与建筑平行。
- 3、安装设备前，确认地面状态。应在平坦、坚固的路面上安装支腿。
- 4、将挡杆置于空挡位，确认手刹。拉起手刹，并将垫木垫在车轮下。尤其，在坡道上停车时，必须垫垫木。
- 5、打开应急灯，提醒行驶中车辆和行人注意。
- 6、选择车辆位置，确认手刹状态后，在发动机发动的状态下，踩下离合器后，打开取力器。
- 7、将方向切换阀切换到O/R（支腿）位置。
- 8、通过操作支腿操作杆，使4个支腿降至地面上。
- 9、为使设备保持水平，一边看着水平仪，一边用4个支腿操作杆分别向上拉起或拉下，使水平仪的水准管中气泡移至中间。

28米云梯车安全装置相关运行概要

#### 1、28米云梯车伸缩臂支架限位开关

只有伸缩臂架在支架上的正确位置，才能启动支腿。

只有支腿安装完毕后，才能启动伸缩臂。

若伸缩臂没有架在伸缩臂支架上，无法启动支腿。

#### 2、28米云梯车支腿传感器

#### 3、28米云梯车云梯上部传感器 - 限制伸出的限位开关

云梯完全伸出（上升）时，云梯会停止伸出（上升）。

#### 4、28米云梯车“搬运Car”上升（下）

为使“搬运Car”停止运行，“搬运Car”减速后低速运行。

#### 5、28米云梯车“搬运Car”上升（上）

使“搬运Car”停止运行。

#### 6、28米云梯车“搬运Car”下降（上）第一次减速传感器

使“搬运Car”速度降至安全速度后低速运行。

7、28米云梯车“搬运Car”下降（下）

8、28米云梯车称重传感器（感应重量）

在“搬运Car”上装载超过规定重量的货物时，会发出蜂鸣声（警报声）的同时，“搬运Car”开始减速。

9、28米云梯车Select 开关 - 摇头开关

选择支腿或伸缩臂，做与液压工作相关的准备。

10、28米云梯车紧急停止 - 紧急停止开关

按下紧急停止开关，发动机会停止运行，然后所有装置停止运行。

为解除该状态，应按顺时针（箭头）方向旋转紧急停止开关。

购车流程：

第一步 电话洽谈：通过电话联系或实地考察洽谈车型、产品价格。

第二步 签订合同：签订购销合同；预付合同定金。

第三步 安排生产：按合同规定车辆型号提取底盘、安排生产。

第四步 交付验收：车辆交付验收，支付车辆余款。

第五步 签字确认：需方需在送车单上盖章签字，确认收到车辆完好无损、手续齐全（仅限于代送车辆）

售后服务说明：在交客户使用之日起，在正常使用范围内，行驶30000公里内或一年内免费修理。

产品价格：因车型配置不同，使得价格不同,请拨打

购车电话