

济源混凝土输送泵 混凝土输送泵 鼎涵机械

产品名称	济源混凝土输送泵 混凝土输送泵 鼎涵机械
公司名称	邢台鼎涵机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇东黄庄村
联系电话	15032665111

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台鼎涵机械制造厂

混凝土输送地泵要不断的保养和维护

邢台鼎涵机械制造厂为您介绍：

混凝土输送地泵要想延长他的寿命首先就是要不断的保养和维护，好好的爱惜它，让他更好的工作。买混凝土输送地泵要想让它创造更多的经济效益，首先就要在使用的过程中要小心爱护，时常的维护和保养。要知道，这种设备一般都是在厂区作业，济源混凝土输送泵，不能离居民区太近，而偏僻的地方只能在户外作业，风吹雨淋，环境恶劣，其对设备有很大程度的损坏和侵蚀。

混凝土输送泵

邢台鼎涵机械制造厂为您介绍：

混凝土输送泵混凝土的塌落度过小时采取措施不当当发现有一斗混凝土的塌落度很小，无法泵送时，混凝土输送泵，应及时将混凝土从料斗底部放掉，南阳混凝土输送泵，若贪图省事，强行泵送极易造成堵管。切忌在料斗中加水搅拌。停机期间，应每隔5~10min（具体时间视当日气温、混凝土塌落度、混凝土初凝时间而定）开泵一次，以防堵管。

邢台鼎涵机械制造厂为您介绍：

混凝土泵料斗上应设置筛网，并设专人监视进料，避免因直径过大的骨料或异物进入而造成堵塞。当混凝土泵送过程需要中断时，其中断时间不宜超过1h。并应每隔5~10min进行反泵和正泵运转，以防止管道中因混凝土泌水或坍落度损失过大而堵管。混凝土输送泵是现在施工建设的好帮手，大部分工地都能用到。若要延长混凝土输送泵的使用寿命，日常保养少不了。尤其是对易损件活塞和输送缸要特别注意。泵送时，料斗内的混凝土存量不能低于搅拌轴位置，以避免空气进入泵管引起管道振动。

济源混凝土输送泵-混凝土输送泵-

鼎涵机械由邢台鼎涵机械制造厂提供。邢台鼎涵机械制造厂（www.tz1288.com）是河北邢台，机械加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鼎涵机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鼎涵机械更加美好的未来。