

多介质过滤器操作使用和维护说明

产品名称	多介质过滤器操作使用和维护说明
公司名称	上海松岩机电设备成套有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浦东新区康桥工业区沪南路2502号409室110号
联系电话	13391198429 15021586912

产品详情

多介质过滤器清洗说明：

多介质过滤器主要是利用不同粒径的砂层及无烟煤滤层，以达到过滤水中颗粒杂质达到工艺用水的要求。由于过滤层在运行一段时间后，滤料吸附饱和后吸附作用会变差，从而导致出水水质变差，因此就要进行气洗、正洗及反冲洗工艺，使滤料恢复活性。

多介质过滤器清洗操作程序：

多介质过滤器初次运行前应先对多介质过滤器内滤料进行清洗，清洗分反洗和正洗，反洗操作程序：开启反洗排水阀、反洗进水阀，其余阀门均置于关闭状态（如进水管道压力不够时开启进水水泵），清洗时间约3-5分钟，或观察反洗排放口的出水较清为止。反洗结束后应先关闭水泵、反洗进水阀，再关闭反洗出水阀。正洗操作程序：开启原水进水阀、正洗排水阀（其余阀门均置于关闭状态）如管道压力不够时开启进水水泵，清洗时间约1-2分钟，使出水透明。

多介质过滤器操作使用和维护说明

多介质过滤器运行操作程序：

开启出水阀门、原水进水阀门及水泵后即可正常工作，运行时反洗排水阀、反洗进水阀、正洗排水阀均置于关闭状态。

注：在清洗及运行前先打开排气阀，待排气阀出水后即关闭。

多介质过滤器运行清洗周期：根据原水水质浊度确定，一般8-14小时对滤层清洗一次。

多介质过滤器运行程序表