

APCUPS电源SU5000UXICH标机施耐德延时10分钟

产品名称	APCUPS电源SU5000UXICH标机施耐德延时10分钟
公司名称	旭曦（上海）电源科技有限公司
价格	7300.00/台
规格参数	型号:SU5000UXICH 品牌:施耐德 直流电压:48V
公司地址	北京
联系电话	18021631728

产品详情

UPS主机框安装公用铜排背板，各模块后部配置连接器，可直接插到背板上，UPS蓄电池、静态旁路、电池都可以实现在线运行时的热拔和热插入操作；

UPS要求带有独立热插拔方式的静态旁路模块；

功率模块支持热插拔，功率模块热插拔时，UPS主机无需切换到旁路工作状态；

要求采用原厂配套热插拔电池柜和热插拔电池单元，电池模块热插拔时，UPS主机无需切换到旁路工作状态；

配电模块支持热插拔，配电模块热插拔时，UPS主机无需切换到旁路工作状态；

PS主机最大支持功率 8000W，初期配置功率为8KW，UPS为三进三出机型；

UPS要求带有液晶面板显示,并配置AP9631网络通讯监控，并和机房环境监控系统集成。

UPS输出配电要求配置36个单相16A热插拔回路配电模块；配电单元须能通过网络无缝集成至机房环境监控平台（可监测每一回路的电流值、通断情况，并可设定每路报警门限），输出端接口要求为16A IEC-309工业连接器；

每2个机柜行配置1套机架式安装的智能热插拔配电单元，每个智能热插拔配电单元要求配置18个单相16A热插拔回路配电模块，智能配电单元须能通过网络无缝

集成至机房环境监控平台；（可监测每一回路的电流值、通断情况，并可设定每路报警门限），输出端接口要求为16A IEC-309工业连接器；UPS系统要求在8KW负载条件下,后备时间不小于60分钟要求监测每个热插拔电池模块的工作状态UPS主机、输出配电柜、热插拔电池柜三者的外观尺寸须保持一致，以保

证机房的统一和美观。

UPS为成熟机型，需提供该机型不小于10年的销售证明整个系统须提供原厂三年质保及一年免费巡检服务。

如何处理apcUPS电源系统故障长鸣及右侧灯不亮，如果UPS主机报警长鸣，一般情况下需要检查电池，用仪表检测一下各电池电压是否相同。在电池充电

时间不够、电量不足、铅酸电池老化、负载短路或者过大时，APCUPS电源主机可能会报警长鸣。不过，根据型号不同，以及报警声连续或长短音不同，

故障部分不同等，在发生UPS主机报警时，通常以下三点进行处理。APCUPS电源工作是由电压220伏输入经过变压器、对蓄电池进行充电，它是由电瓶工作电压组成一个逆变电路输出一个220伏电压的电路。在正常工作时电瓶有高于9伏以上的电压，如果低于这个电压逆变电路就停止工作、就是说蜂鸣器一直长鸣不停报警，如果正常由ups供电给电脑工作是有间隙

的报警声。直到长鸣表示电力不足。该故障是由蓄电池电压过低，从而导致UPS启动不成功而造成的。拆下蓄电池，先进行均衡充电（所有蓄电池并联进行充电）若仍不成功，则只有更换蓄电池。

UPS超负载运行也会报警（超载不多，一般超载多了UPS在规定时间内会自己停机保护），这时不是APC UPS电源本身故障，只要把超载的设备停止若干，

UPS报警就会消失。还有一种情况是UPS内部故障，这种情况比较少见，原因也很多，报警一般1秒或长鸣。这时你可以找你的经销商或者厂家进行维修，故障解除后，报警声会消除。若不是apcUPS电源系统故障长鸣及右侧灯不亮、只是一般性的报警提示，如UPS或EPS显示市电停电时电池放电，市电过、低压，市电频率超过跟踪范围等

一般性的报警提示时，机房人员只需对此相应的市电做确认即可，没有必要去对UPS或EPS进行操作。