

移动破碎机 南阳移动破碎机厂家 森泉机械

产品名称	移动破碎机 南阳移动破碎机厂家 森泉机械
公司名称	邢台森泉机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市巨鹿县
联系电话	15511999189

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台森泉机械制造厂

破碎机的安装程序

邢台森泉机械制造厂为您介绍破碎机的安装

- 1、该设备应安装在水平的混凝土基础上，开封移动破碎机厂家，用地脚螺栓固定。
- 2、安装时应注意主机体与水平的垂直。
- 3、安装后检查各部位螺栓有无松动及主机仓门是否紧固，移动破碎机，如有请进行紧固。
- 4、按设备的动力配置电源线和控制开关。
- 5、检查完毕，进行空负荷试车，试车正常即可进行生产

邢台森泉机械制造厂欢迎您的来电咨询

破碎机的维护保养邢台森泉机械制造厂为您介绍破碎机的维护保养

机器的维护保养是一项极其重要的经常性的工作，它应与极其的操作和检修等密切配合，应有专职人员

进行值班检查。

1、轴承担负机器的全部负荷，所以良好的润滑对轴承寿命有很大的关系，它直接影响到机器的使用寿命和运转率，因而要求注入的润滑油必须清洁，密封必须良好，本机器的主要注油处：

(1) 转动轴承 (2) 轧辊轴承 (3) 所有齿轮 (4) 活动轴承、滑动平面。

2、新安装的轮箍容易发生松动必须经常进行检查。

3、注意机器各部位的工作是否正常。

4、注意检查易磨损件的磨损程度，随时注意更换被磨损的零件。

5、放活动装置的底架平面，应出去灰尘等物以免机器遇到不能破碎的物料时活动轴承不能在底架上移动，以致发生严重事故。

6、轴承油温升高，应立即停车检查原因加以消除。

7、转动齿轮在运转时若有冲击声应立即停车检查，并消除。

邢台森泉机械制造厂为您介绍破碎机的例行检查和修理：

固定和移动齿板修理(或反向头)；更换两侧衬板、检查或更换推力板；检查、修理和更换拉杆、弹簧、托架、前插入件；螺栓紧固；调整和更换三角皮带紧固和松动；进出口漏斗磨损焊接。碎石机一般处理较大块的物料，产品粒度较粗，通常大于8毫米。其构造特征是破碎件之间有一定间隙，新乡移动破碎机厂家，不互相接触。破碎机又可分为粗碎机、中碎机和细碎机。一般来说磨矿机所处理的物料较细，产品粒度是细粒，可达0.074毫米，甚至还要细些。破碎机抗压强度最高可达350兆帕，具有破碎比大，破碎后物料呈立方体颗粒等优点。矿业碎石机械是指排料中粒度大于三毫米的含量占总排料量50%以上的粉碎机械。下巴破碎机维修技术：连杆的检查、修理和更换；滑块的磨损检查、修理和更换；环和密封圈的检查、修理和更换；框架和连杆的轴承套筒的检查、修理和更换；框架的水平修正；移动式轴承的检查、修理和更换；电气部件的检查和修理；漏斗的更换。下颚破碎机维修措施：主偏心轴维修或更换；基础检查、修整、二次注浆再灌注；框架检查、修理和更换；更换地脚螺栓。颚式破碎机轴承座或动爪温升过高的原因分析：断油或注油过多；油孔堵塞，不加油；紧衬套发生轴向运动；轴承磨损或保持架损坏等；非轴承温升，而是动爪密封套筒和端盖摩擦加热或车架轴承双盖与主轴转动，摩擦加热解决颚破碎机轴承座或活动爪轴承座温升过高的问题：根据规范，应清洗油孔和油罐块，并调整车轮的重量块位置。拆下车架上的轴承盖，锁紧衬套，拆下飞轮或槽轮，更换新的紧固衬套；更换轴承；更换下颚破碎机端盖和密封套筒，或松开框架轴承座加热端处的上轴承盖，用保险丝将上轴承盖压入机架的外壳槽，然后固定轴承盖以消除阀盖旋转。

移动破碎机-南阳移动破碎机厂家-森泉机械(优质商家)由邢台森泉机械制造厂提供。邢台森泉机械制造厂(senquanjx.tz1288.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。森泉机械——您可信赖的朋友，公司地址：河北省邢台市巨鹿县，联系人：孙经理。