

载货电梯，松岗载货电梯公司，默纳克一体化控制

产品名称	载货电梯，松岗载货电梯公司，默纳克一体化控制
公司名称	深圳市日新电梯有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新生路198号电商大楼207（注册地址）
联系电话	0755-61660362 13424288681

产品详情

曳引轮 检查曳引轮在各负荷状态下的垂直偏差不大于2mm。6张紧轮（1）张紧轮底平面距底坑地面距离应为：甲类梯：（750±50）mm。乙类梯：（550±50）mm。丙类梯：（400±50）mm。超过规定的应予以截绳。

7安全钳（1）检查清洗、擦拭、调整安全钳钳口和楔块间隙。（2）试验安全钳动作是否灵敏可靠，调整安全钳电气开关动作时间，使其在安全钳动作的同时（不能滞后）动作，以防导轨受到永久性伤害。试完后应对导轨进行检查并修复轧车痕迹。

8选层器（1）清洁机械选层器减速机构并更换新油。给选层器拖板及传动机构清洗加油。（2）检查更换选层器减速机构的部件，调整各方向、换速、消号、层灯等各触点、触块动作可靠。（3）清洗钢带轮和钢带，对锈蚀、断裂、缺齿等损坏的应修理或更换。

（4）清洁电气选层器开关架、磁体架上的灰尘，紧固各部位的螺栓，调整动作间隙与准确度。9厅门、轿门（1）清洗厅门吊门轮、轨道和钢丝绳、更换磨损的门轮、地脚、滑块。调整好门机速度。（2）调整好厅轿门位置，门锁位置，层门自闭装置，紧固各部螺栓。

门刀与层门地坎、门锁滚轮与轿厢的间隙应保证5mm-8mm。10导轨

（1）导轨及支架表面清洁，无严重油污及锈蚀，导轨支架、压板的紧固件不应松动。11对重（1）调整紧固对重块锁紧装置、绳头板及各部螺栓。

12平衡链（1）紧固平衡链螺栓，运行时应无撞击声。平衡绳头紧固牢靠，运行时灵活可靠。13缓冲器（1）清扫弹簧式缓冲器，检查水平度，弹簧有无裂痕。紧固固定螺栓。（2）液压式缓冲器作复位试验，复位开关动作准确，传动部分灵活，加缓冲器油。

14强迫换速开关（1）调整强迫换速开关位置，使其换速准确并滞后于自然换速且制动过程完整。15终端限位开关（1）对终端限位开关做越程试验，其越程距离为上下端站厅门地坎以远50-150mm，在对重接触缓冲器前起作用。

16 终端极限开关

(1) 对终端极限开关做超程试验，其超程距离为上、下端站厅门地坎以远150~250mm。17 电气设备

(1) 测试电气设备的绝缘电阻，动力部分为0.5M 以上，其余电气线路为0.25M 以上。

(2) 测试电气设备的金属外壳接地电阻应不大于4 。(3) 检查电气线路中的零线与保护地线应始终分开，不能混用。(4) 检查各熔断器、熔体、热继电器、相序继电器等保护装置是否正确有效。18 运行参数 (1) 预负载、满载、超载、超速的速度应符合规定。

6. 润滑制度维修保养人员应按《电梯各主要机件、部位润滑及清洗换油周期表》的要求，对电梯进行加油或清洗换油。机件名称/装置 润滑部位 加油及清洗换油周期 润滑剂名称1、减速器 油箱 减速器油箱内的油，新梯半年检查一次，发现杂质及时更换，开始几年每年换一次油，有的因夏、冬两季用油不同，必须随季更换油。

老梯要根据具体情况检查油的粘度和油质后，再决定洗换或延长一段时间更换油。应根据不同型式电梯曳引机减速箱所需注入油2、减速器 蜗轮和蜗杆轴的滚动轴承 每月挤加一次，每年清洗换油一次 通常采用钙基润滑脂3、制动器 (1)制动器销轴(2)电磁铁可动铁芯与铜套之间 (1)每周加一次。

(2)视具体情况而定，一般要求每半年检查一次每年加一次

(1)一般使用机油。(2)采用石墨粉，也可用铅笔芯研粉代替4、曳引电动机 (1)滚动轴承(2)滑动轴承 (1)每月挤加一次，每季至每半年清洗换油一次。

长时间不得超过一年，必须清洗换油一次。(2)每年换油一次，并根据具体情况缺油时加上适量的油。(1)钙基润滑脂。(2)一般使用机油或规定的油号5、导向轮、轿顶轮、对重轮、复绕轮 轴与轴套之间 根据具体情况，来确定挤加油的周期，但每年应拆洗换油-次。

钙基润滑脂6、装有油盒的滑动导靴 导靴上的润滑装置(油盒内油量及油质) 每周检查一次，油盒内油量和油质，不符合要求时，应及时加油或更换。同时要求每年用煤油清洗轿厢导轨和对重导轨工作面一次 根据油盒内所要求的油型号和规格而定，一般用机油7、无油盒的滑动导靴

导轨工作面(包括轿厢导轨和对重导轨) 一般要求每周应涂油一次，每年应采用煤油清洗导轨工作面一次 钙基润滑脂8、滚轮导靴 滚轮导靴轴承

根据具体情况而定，一般情况下，每季挤加一次，每一年清洗换油一次 钙基润滑脂9、开关门系统 (1)轿厢门和层门吊门滚自动门锁各轴承(2)层门、轿厢门导轨(3)自动门机构传动上的各种滚动轴承和轴销(4)自动门机构钢丝绳(5)安全触板销轴(6)开关门电动机轴承 (1)视具体情况而定，一般要求每月挤加一次，每年清洗换油一次。

(2)每月擦洗一次，并加少量的润滑油(3)视具体情况而定。一般要求每周挤加一次，每半年清洗换油一次。(4)视具体情况而定，一般情况下，每季浇淋一次(5)视检查运行情况而定，一般情况下，每周加油一次。(6)视缺油情况而定，一般情况下每季挤加一次，每年清洗换油一次。

(1)钙基润滑脂(2)机油(3)钙基润滑脂、机油(4)机油(5)机油(6)钙基润滑脂10、安全钳

(1)安全钳传动杠杆(2)安全钳口 (1)视具体情况而定，一般情况下每月应加润滑一次。(2)视具体情况而定，一般情况下每季度应上油一次。