

液压叉车 河北手牌

| | |
|------|----------------|
| 产品名称 | 液压叉车 河北手牌 |
| 公司名称 | 河北手牌起重机械制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省保定市清苑县 |
| 联系电话 | 13831210110 |

产品详情

随着物流行业的飞速发展，手动搬运车等物流搬运工具需求量大大增加，一方面为搬运车企业带来了良好的契机，另外也给一些不法商家及黑心小作坊趁虚而入的缝子。这些产品质量不能保证，影响严重。

小作坊式的生产，没有正规的生产场所，生产设备、生产工艺都会有较大不足，手动搬运车产品几乎是三无产品，质量难以保障。手动搬运车产品的安全性往往很差，叉车液压系统，使用寿命较短。

另外小作坊产品的售后，则更无足够的保障。小作坊缺乏维修技术，不当的维修会增加用户成本，还会对产品性能造成一定的影响，如果出现安全事故，也不能得到相应的理赔保护。

因此，作为消费者一定要理性购买，购买正规渠道的手动搬运车产品，这不仅是对整个作业流程的负责，更是对人身安全的负责。

叉车的使用促进了托盘运输和集装箱搬运的发展，带来了搬运革命，叉车主要有手动搬运车/堆高车、电动搬运车/叉车、内燃叉车等，使用叉车的效果主要表现在以下几个方面：

托盘，又称栈板、卡板，是搬运、放置货物的连接垫放物，一般可配套手动液压搬运车使用，那么托盘都可以怎么使用呢？

托盘的使用在静态时基本可分为垫板用，堆垛和货架使用，其承重要求依次递增。托盘的承载性体现在静载、动载和货架承载三个方面。同一托盘的承载指数在此三方面依次递减。根据托盘自身的结构，在使用上可分为单面或双面使用，双向进叉或四向进叉。对于非手动液压搬运车（电动、燃油、燃气等），所有托盘均适用。而手动液压搬运车及托盘举升车无法与双面托盘配合使用。除叉车外，托盘在设计时亦要考虑所载货物，如产品类型、沉陷性、搬运方向、放置布局等。

我公司有普通国标手动液压搬运车，还有低放型搬运车、超长/超短搬运车、电子称搬运车，还可根据

需求订做各种规格尺寸搬运车。

用手动搬运车完成货物的入库作业具体的流程有什么呢？

1、设备检查

检查手动搬运车货叉是否落底（若未落底，液压叉车，向上提手柄，释放压力使货叉落底），检查手柄是否居中（手柄未居中时需将手柄居中）。

2、设备取出

取出手动液压搬运车，液压叉车，在手动搬运车处于标准停止的初始状态时，用双手握住舵柄将其转动90°，然后下压舵柄使其与地面成一定角度后拉出，沿通道路线行驶。行走过程中应单手握舵柄，拉动手动搬运车并身体向前，目视前方。

3、插取货物

将货叉推入托盘槽内，舵柄应与地面或货叉保持垂直。同时，手臂伸直，两手同时抓住舵柄的两端。将手动搬运车面向托盘槽停放，手臂延伸，将货叉推入托盘槽内。将手柄下压启动液压设备。

身体后退，双手握紧舵柄向下压，反复上下摇动，使所插取的货物托盘底部上升至地面无摩擦距离（约5cm）后即可移动。在拉动手动搬运车前，需将手柄恢复初始位置。

4、搬运货物

插取货物托盘后，沿路线，将货物托盘拉至货物存放区。拉动手动搬运车时应身体向前目视前方，并始终保持单手拉动搬运车舵柄。

5、停放货物

按制定路线到达货物存放区后，调整搬运车货叉位置，将托盘货物卸载。向上拉起手柄，释放液压压力，将货物托盘放置地面。

6、设备归位

停放好货物后，双手握住舵柄，将搬运车货叉从托盘槽内向后拉出，再将手动搬运车放回至设备存放区，货叉落底，车辆停放时需90°旋转舵柄，锁好手动搬运车。

液压叉车-河北手牌(优质商家)由河北手牌起重机械制造有限公司提供。河北手牌起重机械制造有限公司（www.shoupaiqz.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！