

# 石排输送机 晶睿达 输送机安装

产品名称	石排输送机 晶睿达 输送机安装
公司名称	东莞市晶睿达自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇沙步村沙塘围二区273号1楼
联系电话	15180976007

## 产品详情

矿用皮带输送机如何保养？保定占伟机械厂告诉你：

- 1，要定期检查各自输送辊和可旋转地辊子；
- 2，如胶带跑偏的发生，游泳，花大问题，如下垂的，应及时查明原因，通过调整头尾轮和张紧装置，皮带输送机安装费，能快速正确。
- 3，矿用皮带输送机，以避免与柴油和其它油状物质接触的一部分；避免日晒，并用来防止腐蚀作用暴雨；
- 4，所有的矿用皮带输送机驱动的部件必须安装安全防护罩。

东莞流水线的电器操作方法一、电器操作简要：

- 1、流水线的电源需要三相四线，外面装有总开关一个，
- 2、（可用三相四线四极开关，也可用开关只控制三相电源，零线直接，塘厦输送机，
- 3、注意切不可将第二种接法的零线也经过另外一个开关）。
- 4、配电箱的N接零线，A，B，C接电源的三相电源，U，V，W接电动机，3，4接调速电机的F1，F2。5，输送机安装，6，7接调速电机的u，v，w。

二、启动电动机的方法：

- 1、流水线设备先接通电源，此时三盏电源指示灯全部都会亮，证明三相电源已经到配电箱。

- 2、此时可以按一下电机开的蓝色按钮，就可启动电机，假如不能启动，可以打开配电箱门，
- 3、看下一排的第二个DZ108开关，是否是红的长，蓝的短。如果不是将此蓝色的压下去就可。
- 4、电动机启动后，然后打开流水线调速表的开关，再将调速表的电位器慢慢向上调，使转速表达到想要的速度。
- 5、关机时先将调速表的电位器慢慢向下调到零，然后关闭调速表的开关，带式输送机安装，再按一下电机关的红色按钮，就可停止电机。
- 6、最后将总开关关闭。

流水线工作台的装配发布人：

首先将设备下箱体右侧总电源开关置于“开启”状态，此时电源指示灯点亮。按控制面板上电源开关按钮，风速级数显示屏点亮，整机处于通电待命状态。根据需要选择风速调节键至相应的风速级数档，此时风机开始运转，高洁净空气缓缓送出。按照明灯按钮，日光灯启动，再按照明灯按钮，日光灯关闭。按紫外线灭菌灯按钮，紫外线灭菌灯启动再按紫外线灭菌灯按钮，紫外线灭菌灯关闭。

石排输送机-晶睿达-输送机安装由东莞市晶睿达自动化设备有限公司提供。石排输送机-晶睿达-输送机安装是东莞市晶睿达自动化设备有限公司（[www.dgjrdsb.com](http://www.dgjrdsb.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘先生。同时本公司（[www.dgjrd01.cn](http://www.dgjrd01.cn)）还是从事东莞食品级输送机，普通爬坡带，滚筒式输送机的厂家，欢迎来电咨询。