石排输送机 晶睿达 输送机安装

产品名称	石排输送机 晶睿达 输送机安装
公司名称	东莞市晶睿达自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇沙步村沙塘围二区273号1楼
联系电话	15180976007

产品详情

矿用皮带输送机如何保养?保定占伟机械厂告诉你:

- 1,要定期检查各自输送辊和可旋转地辊子;
- 2,如胶带跑偏的发生,游泳,花大问题,如下垂的,应及时查明原因,通过调整头尾轮和张紧装置,皮带输送机安装费,能快速正确。
- 3,矿用皮带输送机,以避免与柴油和其它油状物质接触的一部分;避免日晒,并用来防止腐蚀作用暴雨:
- 4,所有的矿用皮带输送机驱动的部件必须安装安全防护罩。

东莞流水线的电器操作方法一、电器操作简要:

- 1、流水线的电源需要三相四线,外面装有总开关一个,
- 2、(可用三相四线四极开关,也可用开关只控制三相电源,零线直接,塘厦输送机,
- 3、注意切不可将第二种接法的零线也经过另外一个开关)。
- 4、配电箱的N接零线,A,B,C接电源的三相电源,U,V,W接电动机,3,4接调速电机的F1,F2。5,输送机安装,6,7接调速电机的u,v,w。
- 二、启动电动机的方法:
- 1、流水线设备先接通电源,此时三盏电源指示灯全部都会亮,证明三相电源已经到配电箱。

- 2、此时可以按一下电机开的蓝色按钮,就可启动电机,假如不能启动,可以打开配电箱门,
- 3、看一下一排的第二个DZ108开关,是否是红的长,蓝的短。如果不是将此蓝色的压下去就可。
- 4、电动机启动后,然后打开流水线调速表的开关,再将调速表的电位器慢慢向上调,使转速表达到想要的速度。
- 5、关机时先将调速表的电位器慢慢向下调到零,然后关闭调速表的开关,带式输送机安装,再按一下电机关的红色按钮,就可停止电机。
- 6、最后将总开关关闭。

流水线工作台的装配发布人:

首先将设备下箱体内右侧总电源开关置于"开启"状态,此时电源指示灯点亮。按控制面板上电源开关按钮,风速级数显示屏点亮,整机处于通电待命状态。根据需要选择风速调节键至相应的风速级数档,此时风机开始运转,高洁净空气缓缓送出。按照明灯按钮,日光灯启动,再按照明灯按钮,日光灯关闭。按紫外线灭菌灯按钮,紫外线灭菌灯启动再按紫外线灭菌灯按钮,紫外线灭菌灯关闭。

石排输送机-晶睿达-输送机安装由东莞市晶睿达自动化设备有限公司提供。石排输送机-晶睿达-输送机安装是东莞市晶睿达自动化设备有限公司(www.dgjrdsb.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:刘先生。同时本公司(www.dgjrd01.cn)还是从事东莞食品级输送机,普通爬坡带,滚筒式输送机的厂家,欢迎来电咨询。