

# 富士贴片机 富克电子 富士贴片机厂家

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 富士贴片机 富克电子 富士贴片机厂家     |
| 公司名称 | 东莞市富克电子有限公司            |
| 价格   | 面议                     |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 广东省东莞市长安镇宵边管理区宵边大道南32号 |
| 联系电话 | 13798803300            |

## 产品详情

- 1、按照SMT设备安全技术操作规范将SMT贴片机电源打开。
- 2、其次，我们要检查SMT贴片机的真空气压是否已经达到了设备的要求，富士贴片机厂家，贴片机真空值通常般为6kgf/cm<sup>2</sup> ~ 7kgf/cm<sup>2</sup>。
- 3、打开贴片机伺服系统然后将贴片机X，Y轴回到源点初始位置。
- 4、依照PCB电路板的宽度，调整贴片机传送系统导轨宽度，导轨宽度应大于PCB宽度1mm左右，同时确保PCB在导轨上滑动自如。
- 5、检查并确保贴片机导轨、贴装头移动范围内、自动更换吸嘴库周围、托盘架上没有任何障碍物。
- 6、后在贴片机上设置同时安装好PCB定位装置开始贴片。

### 贴片机主机：

- 1.1 主电源开关(Main Power Switch)：开启或关闭主机电源
- 1.2 视觉显示器(Vision Monitor)：显示移动镜头所得的图像或元件和记号的识别情况。
- 1.3 操作显示器(Operation Monitor)：显示机器操作的VIOS软件屏幕，富士贴片机，如操作过程中出现错误或有问题时，在这个屏幕上也显示纠正信息。
- 1.4 警告灯(Warning Lamp)：指示贴片机在绿色、黄色和红色时的操作条件。

绿色：机器在自动操作中

黄色：错误(回归原点不能执行，拾取错误，富士贴片机租赁，识别故障等)或联锁产生。

红色：机器在紧急停止状态下(在机器或YPU停止按钮被按下)。

1.5 紧急停止按钮(Emergency Stop Button)：按下这按钮马上触发紧急停止。

贴片机气动电磁阀：

贴装头的微型气动电磁是贴装头上又个重要组件，它管理着移动和拾放等功能，随贴片机的的发展集成电磁阀组亦有了相当大的发展，有些单个电磁阀厚度仅为10-18毫米。而且电磁铁驱动功率小，般电路的驱动电平都可直接驱动。

东莞市富克电子有限公司位于中国工业重镇东莞长安镇，富士贴片机出租，成立于2004年，主要从事SMT贴片设备配件生产销售，租赁SMT生产线，维修保养及校正SMT设备，工业设备电子配件维修等。富士贴片机-富克电子-富士贴片机厂家由东莞市富克电子有限公司提供。东莞市富克电子有限公司（www.dgsmt.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。富克电子——您可信赖的朋友，公司地址：广东省东莞市长安镇宵边管理区宵边大道南32号，联系人：陈卷科。