

# 日月明蓄电池6-FM-17原厂实拍

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 日月明蓄电池6-FM-17原厂实拍                     |
| 公司名称 | 山东贺鸣盛世电力科技有限公司                        |
| 价格   | .00/件                                 |
| 规格参数 | 品牌:日月明蓄电池<br>型号:6-FM-17<br>规格:12V17AH |
| 公司地址 | 山东省济南市历城区辛祝路17号523-18                 |
| 联系电话 | 15169793969                           |

## 产品详情

### 工艺流程

一》、日月明蓄电池蓄电池蓄电池安装前应具备的条件及必要的准备工作1、日月明蓄电池蓄电池蓄电池室应有充足的照明，水源、通风等设施，且内部装饰已完工。2、日月明蓄电池蓄电池蓄电池应备有清水及小苏打水，并明显标示。3、道路畅通。4、土建移交手续齐全。5、做一个门形架作为日月明蓄电池蓄电池蓄电池就位的临时起吊设施。

二》、日月明蓄电池蓄电池蓄电池运输用铲车将日月明蓄电池蓄电池蓄电池装上拖拉机，封车运至现场，再用铲车将日月明蓄电池蓄电池蓄电池卸至小拖车上，运至日月明蓄电池蓄电池蓄电池室内。

三》、开箱1、施工人员用撬棍打开包装箱，注意撬棍的着力点及用力方向，不可损伤日月明蓄电池蓄电池蓄电池。打开包装箱后，检查日月明蓄电池蓄电池蓄电池的备件、连板、耐酸连接螺栓、合格证

### 要求与标准

耐酸瓷砖地面、墙壁及放置日月明蓄电池蓄电池蓄电池的台墩已施工完毕，且验收合格，符合强度要求。日月明蓄电池蓄电池蓄电池室地面的排水坡度符合要求且排水畅通。地面清洁，无杂物。

宽：1700mm。高：2200mm。承载重量：300kg以上。

封车拉运，严禁人货同车。

附件及备件应齐全。合格证、资料应齐全。无裂纹、变形。电解液高度一致（不足补充）施工现场应清洁、无垃圾。

是否齐全。日月明蓄电池蓄电池蓄电池外壳、内部极板是否有裂纹、变形。检查日月明蓄电池蓄电池蓄电池极极性是否符合设计要求，液面合乎要求。2、及时清理包装箱，运至指定地点，集中存放。

四》、就位1、检查确认日月明蓄电池蓄电池蓄电池合格后，方可进行就位安装。2、开箱检查完毕后的日月明蓄电池蓄电池蓄电池，用小拖车运至日月明蓄电池蓄电池蓄电池室内，将门形架推至日月明蓄电池蓄电池蓄电池组台子与墙壁较宽敞的一头，用倒链及吊带起吊日月明蓄电池蓄电池蓄电池到合适的高度，推动门形架到日月明蓄电池蓄电池蓄电池安装位置，落下日月明蓄电池蓄电池蓄电池，按设计要求依次摆放好所有的日月明蓄电池蓄电池蓄电池。搬运日月明蓄电池蓄电池蓄电池时，必须有专人在日月明蓄电池蓄电池蓄电池两侧扶稳电池。3、检查每只电池的电压、温度、比重应符合要求。

五》、日月明蓄电池蓄电池蓄电池的找正、连接与编号1、根据设计要求调整每列及相邻两只日月明蓄电池蓄电池蓄电池的间距，调整每组日月明蓄电池蓄电池蓄电池的高度。日月明蓄电池蓄电池蓄电池必须安放平稳，立面垂直，高度一致，外侧面在一个平面上。2、将日月明蓄电池蓄电池蓄电池的连接板涂上复合脂，每组日月明蓄电池蓄电池蓄电池极性按“+”、“-”依次相连，连接螺栓拧紧。3、测量电池单体电压与总电压，做好记录。4、依次检查螺栓连接牢固可靠，松紧适度。5、将每组日月明蓄电池蓄电池蓄电池各个依次编号。6、清理现场，施工完毕。

应检查各单只日月明蓄电池蓄电池蓄电池充电后电压值是否合乎要求。日月明蓄电池蓄电池蓄电池的极性按设计要求安装。将温度计、比重计放在易于检查的一侧。日月明蓄电池蓄电池蓄电池搬运时，严防日月明蓄电池蓄电池蓄电池倾斜、摇晃。单体电池电压偏差 $<0.1V$ 。

间距误差 2mm。侧面不直度每米 1mm，全长 3mm。串联顺序、极性应正确无误。总电压与单体电压之和应相差1-2V，否则应检查极性。日月明蓄电池蓄电池蓄电池标号齐全、清晰、耐酸。日月明蓄电池蓄电池蓄电池室内无杂物，地面清洁、无灰尘。