

和平分水器 恒通建材 分水器厂家

产品名称	和平分水器 恒通建材 分水器厂家
公司名称	天津市恒一通装饰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津河西珠江装饰城旗舰店C座59号
联系电话	13920440765 13920440765

产品详情

天津分水器——恒通管业坐落于天津市河西区珠江装饰城旗舰店C座59号，对各种上水管道、暖气管道、地暖管道、排水管道。穿线管路从生产到销售都有极深的研究与经验，分水器价格，本店为德国高勒管道天津运营中心、京华管业天津地区总经销商、联塑管道天津地区一级经销商。

地暖分水器是地暖的关键构成要素之一，地暖分水器如何选购

1、查看是否符供暖需求

如今家装市场上销售的、常见的地暖分水器的制作材料主要为铜、不锈钢或者其他人工合成材料等，而恰恰是制作材料的不同，所导致的价格和供暖性能也大有区别。所以，建议大家在购买的时候务必要选购优质材料制成的分水器产品，避免后续因为劣质材料而影响供暖。

2、了解产品结构好不好安装

在购买之前，提前了解清楚哪一种类型的结构才是符合自家安装需求的产品，和平分水器，一般来说，目前比较常见的，有两大类型的结构，即焊接、组装两种，而有针对地挑选适合的结构进行安装使用，也是地暖分水器选购需要把握好的一大技巧。

天津分水器——恒通管业坐落于天津市河西区珠江装饰城旗舰店C座59号，对各种上水管道、暖气管道、地暖管道、排水管道。穿线管路从生产到销售都有极深的研究与经验，本店为德国高勒管道天津运营中心、京华管业天津地区总经销商、联塑管道天津地区一级经销商。

如何调节地暖分水器。

运行排气方法有说道

在地热运行中，分水器定制，因管道里有压力与水阻容易产生气塞，分水器厂家，造成供回水不循环、温度不相等，应当进行逐路排气。方法是：关闭采暖的总回水阀门和各环路调节，首先打开地暖分水器上的一个调节阀，再打开地暖分水器回水杠上的排气阀放水排气，排净空气后再关上此阀门，同时打开下一路阀门。依此类推，每路空气都排净后再讲阀门打开，系统即正式运行。

天津分水器——恒通管业坐落于天津市河西区珠江装饰城旗舰店C座59号，从事管道经营二十余年，对各种上水管道、暖气管道、地暖管道、排水管道。穿线管路从生产到销售都有极深的研究与经验，本店为德国高勒管道天津运营中心、京华管业天津地区总经销商、联塑管道天津地区一级经销商。

如何调节地暖分水器。

运行通热水

运行应逐步注入热水初次启动地热，在通热水时，首先打开地暖分水器供水总环路阀门，将热水温度逐步升高注入管道里循环。检查分水器接口有无异样，并逐步打开分水器各支路阀门。如有分水器及管道渗漏现象应及时关闭供水总阀门并及时与开发商或地热公司进行联系。

和平分水器-恒通建材-分水器厂家由天津市恒一通装饰建材有限公司提供。天津市恒一通装饰建材有限公司（www.tj-htgy.com）是从事“管件,管材,阀门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵经理。